TGC-2

Bedienerhandbuch **DE**



PBI Dansensor



TGC-2 Bedienerhandbuch



Lauper Instruments AG

Irisweg 16 B CH-3280 Murten Tel. +41 26 672 30 50 info@lauper-instruments.ch www.lauper-instruments.ch

1.	Einl	eitung	. 7
	1.1.	Ihr Produkt registrieren	. 7
	1.2.	Über diese Anleitung	. 7
		1.2.1. Vorgesehener Anwendungszweck dieser Anleitung	. 7
		1.2.2. Vorbehalt	. 7
	1.3.	Wichtig!	. 7
		1.3.1. Sicherheit und Gebrauch	. /
		1.3.3. Empfehlungen.	. 9
つ	Gon		11
Ζ.	Gen		11
	2.1.		12
3.	Fun	ktionsbeschreibung	13
Л	۸ne	chlüsse	15
ч.	AII5	Cinu390	LÜ
5.	Bed	ienung	17
	5.1.	Inbetriebnahme	18
	5.2.	Schirmkontrast einstellen	18
	5.3.	Sprache wählen	18
	5.4.	Messen starten	19
	5.5.	Spotmessung	20
		5.5.1. Spot-Messzeit und Messverzögerung einstellen	20
	5.6.	02/C02 Alarme	20
	5.7.	02/C02 Alarme einstellen	21
		5.7.1. Akustischer Alarm	21
	5.8.	Produkt wählen	22
	5.9.	Gasmischer einstellen	23
		5.9.1. Manuellen Gasmischer einstellen.	23
	E 10		23
	5.10		24
	3. 11	5 11 1 Neues Produkt anlegen	∠4 25
		5.11.2. Produkt löschen	26
		5.11.3. Messgasanzeige einstellen	26
		5.11.4. Elektronischen Gasmischer einstellen	26
		5.11.5. Begasungsfluss einstellen	27
	5.12	. Druckerausgang / Ausdruckparameter einstellen	30

	5.13	. Daten sammeln	32		
		5.13.1. Datensammeln mit festem Intervall	32		
		5.13.2. Datensammlung aller Vorkommnisse	33		
		5.13.3. Datensammeln von Spotmessungen	34		
		5.13.4. Datensammeln für Speicher / Drucker	34		
	5.14	. Ausdrucken	34		
		5.14.1. Einstellung für ein Produkt ausdrucken	34		
		5.14.2. Alle Einstellungen ausdrucken	34		
		5.14.3. Gesammelte Daten ausdrucken	34		
		5.14.4. Gesammelte Daten löschen	35		
		5.14.5. Laufenden Druckvorgang abbrechen	35		
	5.15	. Kennnummer	36		
		5.15.1. Einstellungen u.a. sperren.	36		
		5.15.2. Einstellungen entsperren	36		
		5.15.3. Kennnummer ändern	36		
	5.16	. Uhr einstellen	37		
	5.17	. Steuerung der Verpackungsmaschine	37		
6	War	tung	30		
0.	0.4		00		
	6.1.	Offset des 02 Sensors einstellen	39		
	6.2.	02/C02 Sensor kalibrieren	40		
		6.2.1. Kalibriergase wählen	41		
		6.2.2. Kalibriergaskonzentrationen eintasten.	41		
		6.2.3. Kalibriervertanren.	41		
	6.3.	Alarm auto./off Schalter	43		
	6.4.	Diagnose-Menü	44		
	6.5.	Messgasschlauch ausspülen (Rückspülen)	45		
	6.6.	Schirm reinigen	45		
-	1	- llation	A 7		
1.	Inst		41		
	7.1.	Elektrische Anschlüsse	47		
	7.2.	Gasanschluss	49		
	7.3.	Kanüle für Spotmessung zusammensetzen	51		
8.	Feh	lermeldungen / Fehlerbehebung	53		
0	Curre	halüharaiaht	67		
9.	Sym		57		
10.	Men	nü-Übersicht	59		
44	F		64		
11.	Ersa		σŢ		
	11.1	. Empfohlene Ersatzteile	61		
	11.2. Verschleißteile				

12. Technische Spezifikationen.	63
12.1. Sensoren	63
12.1.1. 0 ₂ Sensor	63
12.1.2. CO ₂ Sensor	63
12.2. Messgas	63
12.3. Elektrische Anschlüsse	64
12.4. Mechanische Daten	64
12.5. Gasmischer	65
12.6. Gasanschlüsse	65

1. Einleitung

1.1. Ihr Produkt registrieren

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von PBI-Dansensor entschieden haben und hoffen, dass es Ihren Bedürfnissen und Wünschen entspricht.

Wir möchten gern mehr über unsere Kunden und die Märkte, die wir bedienen, erfahren und bitten Sie daher, die Produktregistrierung, die Sie online unter

www.pbi-dansensor.com/register

finden, auszufüllen.

So können wir Ihnen, sofern Sie dies wünschen, wichtige Produktinformationen zukommen lassen, z.B. über Software-Upgrades u. ä.

1.2. Über diese Anleitung

1.2.1. Vorgesehener Anwendungszweck dieser Anleitung

• Diese Anleitung beschreibt den normalen Gebrauch und die Wartung des **CMV-2** Gerätes. Sie richtet sich an die Benutzer des Gerätes und sollte daher immer zusammen mit der Ausrüstung aufbewahrt werden.

1.2.2. Vorbehalt

- Diese Anleitung wurde verfasst und illustriert anhand der bestmöglichen und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zugänglichen Informationen.
- Unterschiede zwischen dieser Anleitung und der Ausrüstung gehen auf Verbesserungen zurück, die nach Erscheinen dieser Anleitung vorgenommen wurden.
- Änderungen, technische Ungenauigkeiten und typografische Fehler werden in nachfolgenden Ausgaben berichtigt.
- Im Zuge unserer Politik ständiger Verbesserung behalten wir uns vor, Konstruktion und Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.

1.3. Wichtig!

1.3.1. Sicherheit und Gebrauch

• Die Ingebrauchnahme setzt voraus, dass die Ausrüstung vorschriftsmäßig und wie in dieser Anleitung beschrieben installiert und konfiguriert wurde.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf unsachgemäße Nutzung dieser Ausrüstung zurückgeführt werden können.

1.3.2. Sicherheitsvorschriften

Die folgenden Hinweise sollten sorgfältig zur Kenntnis genommen werden - im Interesse der eigenen Sicherheit und der Qualität der Arbeit, die mit dieser Ausrüstung ausgeführt wird. Im Folgenden werden nachstehende Begriffe verwendet:



GEFAHR! Bezeichnet einen Zustand, der zu Lebensgefahr oder ernsten Verletzungen führen kann.



WARNUNG! Bezeichnet einen Zustand, der zu ernsten Verletzungen oder zur Beschädigung der ausrüstung führen kann.

BEACHTEN! Bezeichnet einen Zustand, der zu einer Fehlbedienung der Ausrüstung und damit zu verkehrten messergebnissen führen kann.

Bitte nachstehende Hinweise genau beachten:



GEFAHR! Das Gerät zu öffnen, kann mit Lebensgefahr oder Verletzungsrisiko verbunden sein, weil dabei stromführende Kabel mit hoher Spannung freigelegt werden können. Das Gehäuse darf nur von PBI-Dansensor-autorisierten Personen geöffnet werden.

Für Modelle mit Gasmischer: Hinten am TGC-2 ist angegeben, welches Gas an die einzelnen Ausgänge angeschlossen werden muss. O2 (Sauerstoff) darf NUR an den dafür vorgesehenen Eingang angeschlossen werden.

Das Gerät darf nicht für Mensclichen Luft versorgung benötigt werden. Bei Anschluss an das Netz muss Masse immer angeschlossen werden.



WARNUNG! Das TGC-2 darf nur von PBI-Dansensor autorisiertem Personal installiert werden.

Immer korrekte Armaturen und Schläuche für die Gasanschlüsse verwenden. Immer korrektes Werkzeug benutzen und beim Montieren/Demontieren von Schlauchstutzen und Nippeln/Muffen am Gasein-/ausgang gegenhalten. Damit die inneren Teile des Gasmischers nicht beschädigt werden, muss Gas 1 immer zuletzt angeschlossen und zugeführt werden.

Das Gerät muss so transportiert werden, dass es keinen Stößen ausgesetzt wird. Das Gerät muss immer in der originalen Transportkiste transportiert werden, wenn Garantiereparaturen ausgeführt werden sollen.

Das TGC-2 darf nur benutzt werden, wenn folgende Filter korrekt montiert sind: Messgasfilter an der Messgassonde, Staubfilter vor dem Gebläse hinten am Gerät, Filter in der Kanüle für Spotmessung, Filter in den Eingängen für Gasmischer und interne Filter.

Die Tasten des Gerätes nur mit den Fingern betätigen. Bleistifte,

Metallgegenstände u.a. können die berührungsempfindliche Folie beschädigen. Die Frontplatte darf nur mit Wasser oder einer milden Seifenlösung gereinigt werden.

Bei Nichtbefolgen obenstehender Hinweise erlischt die Garantie.



BEACHTEN! Wird ein 3-Gas-Mischer als 2-Gas-Mischer verwendet, müssen N2 oder CO2 immer an den Eingang angeschlossen werden, der "nicht benutzt werden soll".

1.3.3. Empfehlungen

- Den Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt in fertig verpackten Packungen in geeigneten Intervallen überprüfen, z.B. beim täglichen Produktionsbeginn oder unmittelbar nach einer Produktionsänderung.
- Um Wartezeit beim Vorheizen zu vermeiden, empfiehlt sich eine separate Stromversorgung sowie ein separater Netzschalter, so dass das Gerät nie oder nur selten ausgeschaltet werden muss. Das Gerät ist für ständigen Netzanschluss vorgesehen, seine Lebensdauer verringert sich dadurch nicht.

2. Generelle Beschreibung

Das **Dansensor Modul TGC-2** ist ein PBI-Dansensor Gerät für das Mischen von Gas, das Messen von Sauerstoff und Kohlendioxid (O_2 und CO_2) sowie das proportionale Steuern der Gasdosierung.

Mit dem **Dansensor Modul TGC-2** können on-line Messungen und Spotmessungen vorgenommen werden.

Das **Dansensor Modul TGC-2** ist mikroprozessorgesteuert und nicht nur ein Messgerät, sondern eine komplette Dokumentationseinheit, da alle Daten - nicht allein das Messergebnis, sondern auch andere Parameter (Packungsinhalt, Ursprung, Programm-Nr., Kalibrierdaten usw.) - ausgedruckt oder zur weiteren Bearbeitung und/oder Speicherung an einen externen Rechner übertragen werden können. Messergebnisse und Vorkommnisse (O_2 und CO_2 Alarme, Fluss-Alarme, Start/Stopp des Verpackungsvorgangs usw.) können ebenfalls intern im Speicher des Gerätes abgespeichert (protokolliert) und später an einen PC übertragen oder ausgedruckt werden.

Der Mikroprozessor steuert den Messvorgang kontinuierlich und überwacht sämtliche Parameter, hierunter den Messgasfluss, den Eingangsdruck der angeschlossenen Gase für den Gasmischer und/oder das elektronische Durchfluss-Ventil, das den Begasungsfluss steuert u.a.

Diese Dokumentationsmöglichkeiten sind von großem Wert für Unternehmen, die nach den ISO 9000 Normen arbeiten.

Das **Dansensor Modul TGC-2** automatisiert somit den Begasungsvorgang und die entsprechende Dokumentation.



2.1. Modellaufbau



Das Dansensor Modul TGC-2 425 enthält z.B.:

einen CO_2/O_2 manuellen 2-Gasmischer mit elektronischer Durchflusssteuerung, die bis zu 300 l/min liefern kann.



BEACHTEN! Diese Anleitung gilt für alle TGC-2 Modelle und enthält daher möglicherweise Funktionen und Elemente, die in dem aktuellen TGC-2 nicht vorhanden sind.

3. Funktionsbeschreibung



Abb. 1. Flussdiagramm für Dansensor Modul TGC-2.

Bei normaler on-line Messung saugt Pumpe 2 das Messgas aus der Sonde durch Ventil V2 und weiter zu einem Überlauf. Ventil V3 ist geschlossen. Von diesem Überlauf saugt Pumpe 1 das Messgas durch das 3-Wege-Ventil V1 und weiter durch den CO_2 und O_2 Sensor. Das überschüssige Gas vom Überlauf wird an der Geräterückseite herausgeführt. Die Druckmesser PS1 und PS2 dienen zur Überwachung des Drucks und zeigen an, ob die Pumpen arbeiten oder ob das Filter an der Sonde verstopft ist. Außerdem dient der Druckmesser PS1 zum Druckausgleich der O_2 und CO_2 Sensoren.

Wenn eine Spotmessung aktiviert wird, wechselt das 3-Wege-Ventil Position und saugt das Messgas aus der Kanüle an. Während der Spotmessung läuft Pumpe 2 weiter, so dass nach beendeter Messung, wenn V1 die Position wechselt, Messgas aus der Sonde bereit steht. Entsprechend der gemessenen O₂ Konzentration und der Einstellung des aktuellen Produktes steuert das automatische Durchfluss-Regelventil V4 den Begasungsfluss. Wenn die Spülfunktion, Rückspülen, eingeschaltet ist, wird die Sonde in regelmäßigen Abständen, bei Fluss-Fehlern und bei jeder Spotmessung ausgespült. Das Ausspülen entfernt beginnende Verstopfungen und verhindert somit Produktionsunterbrechungen durch *"Externer Fluss Fehler"*. Beim Ausspülen schließt Ventil V2, V3 öffnet und Gas vom Mischer wird durch den Durchfluss-Begrenzer R1, durch V3 und weiter durch Filter und Sonde gepresst.

4. Anschlüsse



Abb. 2. Rückseite des TGC-2

- Gasmischer-Eingang (Gas 1) N2 6,5 8 bar (je nach Modell)
 - Gasmischer-Eingang (Gas 2) CO2 6,5 8 bar (je nach Modell)
 - Blendstöpsel (Gas 3) (je nach Modell)
 - Gasmischer-Ausgang für Gaslanze

Beachten: Je nachdem, mit welchem Gasmischer das einzelne TGC-2 ausgerüstet ist, werden die Gasein-/ausgänge ①, ②, ③ und ④ unterschiedlich benutzt. In jedem Fall geben Aufkleber an, was an die einzelnen Ein-/Ausgänge angeschlossen werden muss.

5

0

2

3

4

- Messgaseingang Schnellkupplung für Gassonde
- 6 Messgasausgang

Beachten: Dieser Ausgang darf nie blockiert werden

- Aufkleber, der angibt, welches Gas zuerst angeschlossen werden muss.
- 8 Netzanschluss. Siehe Abschnitt "Netzanschluss" auf Seite 48.
- Multistecker HARTING, elektrische Anschlüsse. Siehe Abschnitt "7.1. Elektrische Anschlüsse" auf Seite 47.
- Serielle Schnittstelle RS232C f
 ür Drucker-/PC-Anschluss. Siehe Abschnitt "Drucker/PC sowie Kabelverbindungen anschließen" auf Seite 31.
- Gebläse mit abnehmbarem Gitter zum Auswechseln des Staubfilters.
- 2 Entlüftungsrost
- 13 Akustischer Alarmgeber

5. Bedienung

Das TGC-2 hat 20 transparente Tasten, die auf dem Schirm angebracht sind. Die Tasten sind in vier Reihen mit je 5 Tasten angeordnet.

Bei Bedienung des TGC-2 werden immer Symbole als Tasten benutzt. Ein Symbol ist ein Bild oder ein Text, der entweder einen Zustand oder eine Funktion angibt, die durch Drücken des Symbols (der Taste) ausgeführt werden kann.

Wenn ein Symbol eine Funktion angibt, wird diese in einem schwarzen, viereckigen Feld gezeigt.



Abb. 3. TGC-2 Vorderseite.

- 1 Tastbildschirm mit Text und Symbolen
- 2 Symbol für Anzeige der Taste
- 3 Kanüle für Spotmessung. Siehe Abschnitt "7.3. Kanüle für Spotmessung zusammensetzen" auf Seite 51.
- 4 Kanülenhalter

6

0

Manuelle Flussregulierung

Beachten: Bei Modellen mit elektronischer Flussregulierung muss diese Knopf auf 0 [l/min] stehen. Wird nur bei Systemfehlern benutzt.

6 CO₂ Gasgemisch-Justierung (modellabhängig)

N₂/O₂ Gasgemisch-Justierung (nur bei 3-Gas-Mischer) **Beachten:** Bei Modellen mit elektronischem Gasmischer dürfen (6) und (7) nicht manuell gedreht werden. Wird nur bei Systemfehlern benutzt.

8 Alarm auto./off Schalter. Normalposition ist 'Alarm auto.'. In der Position 'Alarm off' sind alle Alarme inaktiv. Siehe "6.3. Alarm auto./off Schalter" auf Seite 43.

Schlüsselsperre für Durchfluss- und Mischer-Justierung am TGC-2 mit manuellem Gasmischer.

5.1. Inbetriebnahme

Das TGC-2 beginnt mit einem kurzen Selbsttest und zeigt dann "Bereit in xx min", dabei gibt xx die Anzahl Minuten an, bis das TGC-2 messbereit ist.



Abb. 4. Restliche Vorheizzeit

Außerdem werden das installierte Sonderzubehör und die Programmversion angegeben. Wenn On-line Messung gestartet ist (im Hauptmenü ist **1** gewählt), beginnt die Messung automatisch, wenn "Bereit in ..: xx min" auf Null zurückgezählt ist. Wenn On-line Messung nicht gestartet ist (im Hauptmenü ist **1** gewählt), geht das System in den "Bereitschafts-Modus".

5.2. Schirmkontrast einstellen

Um eine möglichst große Schärfe zu erzielen, kann der Schirmkontrast justiert werden. Der Kontrast wird auf dem Anzeigenschirm justiert, d.h. wenn restliche Vorheizzeit, Messergebnisse oder Bereitschafts-Modus angezeigt werden.

Kontrast **ab** 😴



Abb. 5. Nicht sichtbare Tasten zum Justieren des Kontrastes.

Abb. 5. zeigt zwei nicht-sichtbare Tasten, mit denen der Kontrast justiert werden kann. Wenn die Tasten gedrückt werden, ertönt jedes Mal, wenn der Kontrast um eine Stufe nach oben / unten justiert wird, ein kurzer Piepton.

5.3. Sprache wählen

Im TGC-2 kann zwischen mehreren Sprachen gewählt werden. Ist eine Sprache gewählt, werden alle Menüs, Fehlermeldungen und Ausdrucke in dieser Sprache angezeigt. Eine Sprache wird gewählt wie folgt:

- 1. Evt. 🛃 drücken, um zum Messschirm II zu kommen.
- 2. 🔝 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- In drücken, um zum Einstellmenü zu kommen.
 Beachten: Wenn die Taste Inicht sichtbar ist, ist das Gerät gesperrt. In drücken (entsperren) und die Kennnummer eingeben (werkseitig auf 0000 eingestellt), gefolgt von I.



- 4. 📔 drücken, jetzt erscheint das Sprache wählen-Menü
- 5. Sprache wählen und verfolgen, wie das Anzeigefeld der gewählten Sprache ausgefüllt wird.
- 6. Mit ۲ beenden.

5.4. Messen starten

Im TGC-2 wird der Messvorgang vom Hauptmenü aus gestartet/gestoppt.

- 1. Evt. 🛃 drücken, um zum Messschirm II zu kommen.
- 2. 🛗 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- Das On-line Messen wird mit der Taste gestartet und mit
 gestoppt. Das Indikatorfeld in der Taste (das kleine, viereckige Feld rechts oben in der Taste) gibt an, ob On-line Messung aktiv ist oder nicht.





On-line Messung gestoppt / nicht aktiv.

On-line Messung aktiv. Wenn das Vorheizen läuft, beginnt die On-line Messung automatisch, wenn das Vorheizen beendet ist.

Wenn On-line Messung aktiviert ist, bestimmt das externe Steuersignal, wann die Messung beginnt.



Dieses Bild zeigt an, dass On-line Messung aktiviert ist, das externe Messsignal von der Verpackungsmaschine aber fehlt.

Wenn das externe Messsignal empfangen wird, beginnt der Spülvorgang. Wenn für das gewählte Produkt automatische Flussregulierung () gewählt ist, wird wie im Produkt "Max. Fluss per Zeit xx Sek" gespült, sonst wie auf Seite 2 im Einstellmenü "Mess-Verzögerung xx sek.

Nach dem Ausspülen beginnt das Messen, die aktuell gemessenen Werte werden auf dem Schirm angezeigt.

5.5. Spotmessung

Mit der Kanüle an der Vorderseite können Spotmessungen vorgenommen werden. **Beachten:** Während einer Spotmessung erfolgen keine Messungen des

Verpackungsvorganges. Alle O_2 und CO_2 Alarme sind ausgeschaltet, der Begasungsfluss bleibt während der gesamten Spotperiode unverändert.

Spotmessung wird durch Drücken von auf dem Messschirm I oder II gestartet. Das Messgas wird nun aus der Kanüle vorn am Gerät entnommen.



Zuerst wird in "*Mess-Verzögerung*" [sek] gespült. In dieser Periode werden keine Messwerte angezeigt. Danach wird über den im Einstellmenü (\square sek) eingestellten Zeitraum gemessen oder so lange, bis wieder \square gedrückt wird. Während des Messvorgangs werden der Wert, der am stärksten von 20,9%O₂ abweicht und der höchste CO₂ Wert für den Rest der Messzeit auf dem Schirm angezeigt.

Messzeit auf dem Schirm angezeigt.

Nach Ablauf der Zeit geht das Gerät automatisch zu On-line Messung zurück.

Konnten die Werte der Spotmessung nicht notiert werden, können die Ergebnisse der zuletzt vorgenommenen Spotmessung immer auf Seite 1 im Diagnosemenü abgelesen werden. , M., P drücken, um zum Diagnosemenü zu kommen.

5.5.1. Spot-Messzeit und Messverzögerung einstellen

Die gesamte Spot-Messzeit wird von zwei Zeiten bestimmt, "Spot Zeit" [sek] auf Seite 1 im Einstellmenü und "Mess-Verzögerung" [sek] auf Seite 2 im Einstellmenü.

Der Parameter "*Mess-Verzögerung*" [sek] gibt an, wie lange es dauert, bis die Sensoren mit einem neuen Messgas durchgespült sind.

- 1. 🔝 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. III drücken, um zur Seite 1 im Einstellmenü zu kommen.
- 3. I drücken und die Anzahl Sekunden für die Spotmessung eintasten.
 Beachten: Wenn die Spot-Messzeit auf O Sekunden eingestellt wird, verschwindet das Symbol I von Messschirm I und II, und es kann keine Spotmessung vorgenommen werden.
- 4. S drücken, um zu Seite 2 im Einstellmenü zu kommen. Auf "Mess-Verzögerung" drücken, um die Verzögerung in Sekunden einzutasten. Der Parameter "Mess-Verzögerung" wird sowohl bei normaler On-line Messung als auch bei Spotmessung verwendet.

5.6. $0_2/CO_2$ Alarme

Die Messergebnisse werden laufend mit den jeweiligen Alarm- und Warngrenzen für das gewählte Produkt verglichen. Bei Überschreiten, bzw. Unterschreiten einer Alarmgrenze ($\mathbf{\Lambda}$ = obere $\mathbf{\nabla}$ = untere) wird das Alarmrelais aktiviert, bei Über-, bzw. Unterschreiten einer Warngrenze (Δ = obere ∇ = untere) wird das Warnrelais aktiviert.

Die beiden Relais können an externe Alarmgeber angeschlossen oder mit der Verpackungsmaschine verbunden werden, so dass diese stoppt, wenn eine Alarm- oder Warngrenze über-/unterschritten wird.

Ein Über-/Unterschreiten einer Alarm- oder Warngrenze wird auf dem Schirm angezeigt wie folgt:



Im Messschirm I wird Gleichgewicht bei einem Alarm nicht angezeigt. In diesem Beispiel sind obere O_2 Alarm- und Warngrenze sowie die untere CO_2 Alarm- und Warngrenze überschritten.

Wenn eine Alarm- oder Warngrenze überschritten wird, erscheint vor den Alarmsymbolen $(\mathbf{A}\mathbf{V}\Delta\nabla)$ der Konzentrationswert des aktuellen Produktes, der überschritten ist. Sobald eine Grenze überschritten wird, wird das zugehörige Relais aktiviert und der Alarm ausgelöst. Gleichzeitig blinkt der Schirm (nur bei Messschirm I oder II). Ein Alarm ist immer ca. 3 Sekunden länger aktiv als die aktuelle Überschreitung der O₂ oder CO₂ Alarmgrenze dauert. Ist der akustische Alarm eingeschaltet, ertönt er während dieser Periode.

5.7. $0_2/CO_2$ Alarme einstellen

1. Im Messschirm II: \square drücken, um zum Menü für das Einstellen der O₂/CO₂ Alarm- und Warngrenzen für das aktuelle Produkt zu kommen.

Í

Obere Alarmgrenze Obere Warngrenze	%02 %C02 1.50 Aus 1.00 Aus
Untere Warngrenze	Off 🛛 57.00
Untere Alarmgrenze	Off 55.00

2. Die einzelnen Alarm- und Warngrenzen werden direkt in das betreffende Feld eingetastet.

Beachten: Wenn Daten gesammelt werden oder Datensammlung eingeschaltet ist, können die Alarm- und Warngrenzen nicht geändert werden. Siehe Abschnitt "5.11. Produkte einstellen" auf Seite 24.

5.7.1. Akustischer Alarm

Werden eine oder mehrere der insgesamt 8 Alarm-/Warngrenzen überschritten oder treten andere Fehlerzustände auf, kann der Alarm/die Fehlermeldung von einem akustischen Alarm begleitet werden.

Ein akustischer Alarm wird wie folgt ein-/ausgeschaltet:

- 1. 🛗 🚻 drücken, um zum Einstellmenü zu kommen.
- Mit der Taste X wählen, ob der akustische Alarm ein- oder ausgeschaltet werden soll. Bei jedem Tastendruck wird zwischen X (akustischer Alarm aus) und X (akustischer Alarm ein) gewechselt.



5.8. Produkt wählen

Das TGC-2 kann Einstellparameter für 99 Produkte aufnehmen. Ein Produkt ist durch eine Nummer und/oder einen Namen angegeben (benutzerdefiniert). Das aktuell gewählte Produkt steht immer an erster Stelle im Hauptmenü sowie unten auf Messschirm I und II. Ein neues Produkt wird wie folgt gewählt:

1. Im Messschirm II 🖬 drücken, um zum Produktwahlmenü zu kommen.



Produktnummer und -name
 Anzahl Datenprotokollerungen für das einzelne Produkt
 Seitennummer, 1 bis max. 13
 Zum Einstellmenü für das gewählte Produkt gehen
 Zur nächsten Seite gehen
 Beende ohne zu wählen

Das aktuelle Produkt wird nicht invertiert gezeigt

Die Seite mit dem aktuellen Produkt wird immer zuerst zusammen mit dem Symbol gezeigt. Durch Drücken von kann man direkt zum Einstellmenü für das aktive Produkt springen.

drücken, um zu blättern (bei mehr als 8 Produkten).

Beachten: Beim Blättern erscheint statt 🚻 das Symbol 🜆.

2. Die Produktwahl erfolgt, indem direkt auf das gewünschte Produkt gedrückt wird.

5.9. Gasmischer einstellen

Modelle mit Gasmischer haben an der Vorderseite eine oder zwei Skalen je nachdem, ob es sich um einen 2- oder 3-Gasmischer handelt, mit denen das Gasmischen eingestellt werden kann.



Abb. 6. Dansensor Modul TGC-2 mit 3-Gasmischer.

5.9.1. Manuellen Gasmischer einstellen

BEACHTEN! Bei Modellen mit elektronischem Gasmischer dürfen die Skalen und normalerweise nicht manuell gedreht werden. Siehe den folgenden Abschnitt "5.9.2. Elektronischen Gasmischer einstellen".

Hat das Gerät einen 2-Gasmischer, ist nur eine Skala zum Einstellen des Gasgemischs vorhanden. Auf der Skala ist das Gas angegeben, das eingestellt wird.

Hat das Gerät einen 3-Gasmischer (wie auf Abb. 6) wird der Gasmischer eingestellt wie folgt: **Zum Beispiel 20%CO₂, 30%N₂, 50%O₂ einstellen**

- 1. Die graue Skala 6 auf den **CO₂-Wert** (20%) einstellen.
- 2. X unten auf der grauen Skala ablesen (20% ~ 8).
- 3. MIX=N₂ dividiert durch X (30/8=3,75) berechnen.
- 4. Die grüne Skala **7** auf MIX einstellen (Verhältnis zwischen N₂/O₂) (3,75).
- 5. N₂ ist jetzt 30% und O₂ ist jetzt automatisch 50% (100% 20%CO₂ 30%N₂ = 50%).

5.9.2. Elektronischen Gasmischer einstellen

Bei Modellen mit elektronischem Gasmischer wird das Gasgemisch entweder automatisch nach der Produkteinstellung oder manuell im Messschirm II eingestellt.

BEACHTEN! Die Skalen **(3)** oder **(3)** und **(7)** auf Abbildung werden nur benutzt, wenn das Analysatormodul zur Kalibrierung eingeschickt ist, eventuell auch bei einem Stromausfall oder in anderen Fällen, in denen das Gerät ausfällt. In diesen Fällen wird/werden die Skala/Skalen benutzt, um das Gasmischen an den Verpackungsprozess anzupassen, so dass die Produktion ohne Netzspannung und/oder Analysatormodul weitergehen kann. In diesem Fall wird das Gasmischen wie im Abschnitt "Manuellen Gasmischer einstellen" beschrieben eingestellt.

Einstellen des elektronischen Gasmischers: Siehe Abschnitt "5.11.4. Elektronischen Gasmischer einstellen" auf Seite 26.

5.10. Begasungsfluss einstellen

An der Vorderseite des Gerätes befindet sich ein roter Knopf mit Skala ⁵ zum Einstellen des Begasungsflusses [l/min].



BEACHTEN! Bei Modellen mit elektronischer Durchflussregulierung muss der rote Knopf für die Durchfluss-Justierung immer ganz geschlossen sein (0 l/min). Der Knopf wird nur benutzt, wenn das Analysatormodul zur Kalibrierung eingeschickt ist, eventuell auch bei einem Stromausfall oder in anderen Fällen, in denen das Gerät ausfällt. In diesen Fällen wird mit diesem Knopf die Gasmenge für den Verpackungsprozess justiert, so dass die Produktion ohne Netzspannung und/ oder Analysatormodul weitergehen kann.

Bei Modellen ohne elektronische Durchflussregulierung wird der Begasungsfluss durch Drehen der Skala (5) auf den gewünschten Durchfluss [I/min] eingestellt. Einstellen des Begasungsflusses bei Modellen mit elektronischer Durchflussregulierung: siehe Abschnitt "5.11.5. Begasungsfluss einstellen" auf Seite 27.

5.11. Produkte einstellen

Die Einstellparameter eines Produktes werden wie folgt eingegeben/geändert:

- 1. 🔝 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. 👖 drücken, um zum Einstellmenü zu kommen.
- 3. E drücken, hiernach erscheint das Produkteinstellung-Menü mit den Parametern des aktuellen Produktes.



 Einstellung der Messgasanzeige

 SCO2

 Off

 Off

 ABC

 Ändern des Produkt zum Ändern wählen oder neues Produkt anlegen

 Ändern des Produktnamens

 Ändern der Produktnummer (0=Produkt löschen)

 Produkteinstellung-Menü verlassen

Einstellung des elektronischen Gasmischers

Einstellung des Begasungsflusses

Einstellen der O₂/CO₂ Alarme: Siehe Abschnitt "5.7. O2/CO2 Alarme einstellen" auf Seite 21. Falls ein anderes Produkt geändert werden soll, 🔂 drücken, um zum Produktwahl-Menü zu kommen. Jetzt kann unter allen Produkten gewählt werden. Die Wahl eines zu ändernden Produktes hat keinen Einfluss auf das Produkt, das für On-line Messung gewählt ist.

Beachten:

Um Logdaten zu schützen, können Produktname, Produktnummer, Alarm und Warngrenzen ($\overline{\mathbf{A}} \mathbf{Y} \Delta \nabla$) sowie Messgasanzeige ($\overline{\mathbf{W}}$) nicht geändert werden, wenn Daten für das betreffende Produkt gesammelt worden sind oder Datensammlung (für Drucker und/oder Speicher) eingeschaltet ist. In diesem Fall erscheint eine der folgenden Meldungen:



Bei der Meldung *"Logdaten speichern"* müssen gesammelte Daten gelöscht werden, ehe Änderungen vorgenommen werden können. Siehe Abschnitt "5.14.4. Gesammelte Daten löschen" auf Seite 35.

4. Bei der Meldung "Daten aufnehmen" muss das Sammeln von Daten gestoppt werden, bevor Änderungen vorgenommen werden können. Siehe Abschnitt "5.13.4. Datensammeln für Speicher / Drucker" auf Seite 34.

Produktname

drücken, um den Produktnamen zu ändern. Jedem Produkt kann ein beliebiger Name zugeordnet werden. Unterschiedliche Produkte (Produktnummern) können ohne weiteres den gleichen Namen haben.

- 1. Jede Taste ist mit 4 Zeichen belegt; 1, 2, 3 oder 4 Mal drücken, um das Zeichen anzuzeigen.
- 2. Der Cursor springt bei Drücken der nächsten Taste automatisch weiter, nach ca. 2 Sekunden, wenn keine Taste betätigt wird oder bei Drücken von ▶.
- 3. 🛃 drücken, um zu akzeptieren; 🎦 , um das Ändern abzubrechen.

Produktnummer

Wenn Daten für das Produkt protokolliert wurden, das überschrieben werden soll, erscheint die Meldung "*Logdaten speichern*" und das Ändern der Produktnummer wird abgebrochen, da die gesammelten Daten bei einem Überschreiben verloren gehen würden. Zum Löschen gesammelter Daten siehe Abschnitt "5.14.4. Gesammelte Daten löschen" auf Seite 35.

5.11.1. Neues Produkt anlegen

- 1. 🛃 drücken, um zum Produktwahl-Menü zu kommen.
- 2. Wenn mehr als 8 Produkte angelegt sind: 🛃 drücken, um zur letzten Seite zu gehen.
- 3. *"Neu.Prod."* wählen. Dem neu angelegten Produkt wird die erste freie Produktnummer zugeteilt, als Name wird *"Kein Name"* gewählt.

Es können bis zu 99 Produkte angelegt werden.

5.11.2. Produkt löschen

- 1. 43 drücken, und 0 als neue Produktnummer eingeben.
- Das Gerät fragt jetzt "Produkt löschen ?". drücken, das Produkt wird jetzt gelöscht. Das letzte Produkt kann nicht gelöscht werden. Beim Versuch erscheint die Meldung "Letztes Produkt n. löschbar".

5.11.3. Messgasanzeige einstellen 🖺

Diesen Menüpunkt gibt es nur bei Geräten mit CO₂ Sensor

- 1. 📓 drücken, um zum Menü für die Messgasanzeige zu kommen.
- 2. 👼 drücken, um die O₂ Anzeige ein-/auszuschalten.
- 3. drücken, um die CO₂ Anzeige ein-/auszuschalten.
- drücken, um die Anzeige des Gleichgewichts ein-/ auszuschalten. Das Gleichgewicht wird berechnet als 100% minus die anderen gezeigten Gase (O₂ und/oder CO₂). Bei

der Anzeige von O_2 und CO_2 entspricht das Gleichgewicht meistens dem N_2 Gehalt des Gases.

5.11.4. Elektronischen Gasmischer einstellen 🔝

Dieser Menüpunkt ist nur bei Geräten mit elektronischem Gasmischer vorhanden.

1. 🔝 drücken, um zum Menü für das Einstellen des Gasmischens zu kommen.



Beim Einstellen des Gasmischens werden der aktuelle O₂- und CO₂-Wert sowie der Begasungsfluss angezeigt, so dass das Ergebnis von Änderungen kontrolliert werden kann.

- Arücken, um zwischen produktbestimmter (A) und manuell bestimmter (A) Mischereinstellung zu wechseln. Bei manuell bestimmter Mischereinstellung wird das Gasmischen ausschließlich von der Einstellung im Messschirm II bestimmt. Siehe Abb. 7 auf Seite 27.
- 3. ☐/☐ drücken, um den Prozentanteil des einzelnen Gases zu erhöhen, bzw. zu senken. Auf den Wert (z.B. CO₂ 45%) für das einzelne Gas drücken, um den Prozentanteil direkt einzutasten.



5.11.5. Begasungsfluss einstellen 💻

Dieser Menüpunkt ist nur bei Geräten mit einem Proportionalventil zur automatischen Steuerung des Begasungsflusses vorhanden.

1. 🔗 drücken, um zum Menü für das Einstellen des Begasungsflusses zu kommen.



Während das Gasmischen eingestellt wird, werden der aktuelle O₂ - und CO₂-Wert sowie der Begasungsfluss angezeigt, um das Einstellen der einzelnen Parameter zu erleichtern.

 Im drücken, um zwischen automatischer Regulierung (Im) und manueller Einstellung (Im) des Begasungsflusses zu wechseln. Wenn manuell bestimmter Fluss gewählt ist, wird der Fluss [I/min] allein von der Fluss-Einstellung im Messschirm II bestimmt. Siehe Abb. 7.



Obige Abb. zeigt den Messschirm II, wenn produktbestimmte Einstellung des elektronischen Gasmischers gewählt ist und automatische Regulierung der elektronischen Durchflussregulierung



Obige Abb. zeigt den Messschirm II, wenn manuelle Einstellung des elektronischen Gasmischers und manuelle Einstellung der elektronischen Durchflussregulierung gewählt ist

Abb. 7. Messschirm II Produktbestimmte oder manuell bestimmte Einstellung des elektronischen Gasmischers und der elektronischen Durchflussregulierung

<u>"Max. Fluss per Zeit [sek.]", "Spülungs Fluss [l/min]"</u>

Wenn das externe Messsignal von der Verpackungsmaschine eingeht, wird der Begasungsfluss auf "Spülungs Fluss" gesetzt. Dieser Fluss bleibt während der im Parameter "Mess-Verzögerung xx sek" auf Seite 2 im Einstellmenü angegebenen Zeit konstant. Nach Ablauf dieser Zeit werden die gemessenen O_2 - und CO_2 -Werte mit den Alarm- und Warngrenzen des aktuellen Produktes verglichen. Sind keine Alarm-/Warngrenzwerte überschritten oder ist die "Max. Fluss per Zeit" abgelaufen, beginnt die automatische Durchflussregulierung. Gleichzeitig werden die O_2 - und CO_2 -Alarm/Warngrenzen aktiviert.

"Max. Fluss per Zeit" wird auf die zum Erreichen eines akzeptablen Sauerstoffgehaltes notwendige Zeit plus 10 Sekunden eingestellt.

"Spülungs Fluss" wird auf den höchstmöglichen, weder für Verpackung noch für Produkt schädlichen Wert eingestellt, um ein schnelles Anlaufen zu erzielen.

<u> "Regeln.Min.Fluss [l/min]", "Regeln.Max. Fluss [l/min]"</u>

Nach dem Spülen beginnt die Regulierung des Begasungsflusses. Der Fluss wird nicht weiter als bis auf den in *"Regeln.Max.Fluss"* angegebenen Wert erhöht, bzw. nicht weiter als bis auf den in *"Regeln.Min.Fluss"* [I/min] angegebenen Wert abgesenkt. Mit dem Parameter *"Regeln.Max.Fluss"* kann vermieden werden, dass der Fluss wegen eines anderen Fehlers bis zum Maximum erhöht wird (z.B. 150 I/min), wenn der Normalverbrauch weit niedriger ist. Mit dem Parameter *"Regeln.Min.Fluss"* kann vermieden werden, dass der Fluss z.B. wegen einer kurzen Produktionsunterbrechung unverhältnismäßig stark abgesenkt wird. *"Regeln.Max.Fluss"* wird auf einen Wert im Bereich: max. erwarteter Gasverbrauch und Spülfluss eingestellt.

"Regeln.Min.Fluss" muss durch Ablesen des Verbrauchs bei Normalbetrieb bestimmt werden. Von diesem Wert ist eine angemessene Spanne abzuziehen.

"02 Pegelregel.Min [%02]", "02 Pegelregel.Max [%02]"

Diese beiden Werte bilden ein Fenster. Solange der gemessene O_2 -Wert innerhalb dieses Fensters liegt, d.h. unter " O_2 Pegelregel.Max" und über " O_2 Pegelregel.Min.", wird der Fluss weder nach oben noch nach unten reguliert.

Untenstehendes setzt voraus, dass das Regulierungsfenster unter $20,9\%0_2$ liegt. Liegt der gemessene O_2 Wert über " O_2 Pegelregel.Max", wird der Fluss erhöht, bis der gemessene O_2 Wert wieder kleiner als oder gleich" O_2 Pegelregel.Max" Wert ist. Ist der gemessene O_2 Wert kleiner als " O_2 Pegelregel.Min", wird der Fluss abgesenkt, bis der gemessene O_2 Wert kleiner als " O_2 Pegelregel.Min", wird der Fluss abgesenkt, bis der gemessene O_2 Wert wieder größer als oder gleich " O_2 Pegelregel.Min" ist.

Liegt der Wert im Regulierungsfenster über 20,9% O_2 , wird die Regulierung umgekehrt, d.h. wo der Fluss vorher erhöht wurde, um das Sauerstoffniveau zu senken, wird er jetzt gesenkt und umgekehrt.

Beachten:

Damit die automatische Regulierung funktionieren kann, muss die Sauerstoffkonzentration bei der Gasversorgung unter " O_2 Pegelregel.Min." liegen, wenn der Wert im Regulierungsfenster weniger als 20,9% O_2 beträgt. Liegt er dagegen über 20,9% O_2 muss die Sauerstoffkonzentration über " O_2 Pegelregel.Max_{*} liegen.

<u>"Neg. regel. Verst.", "Pos. regel. Verst."</u>

Negativer, positiver Regulierungsfaktor.

Diese beiden Faktoren entscheiden, wie schnell der Begasungsfluss gesenkt, bzw. erhöht wird, wenn automatische Regulierung aktiv ist. Wenn der Fluss auf Grund des gemessenen O_2 Wertes geändert wird, erfolgt dies zweimal pro Sekunde. Liegt der gemessene O_2 Wert über " O_2 Pegelregel.Max. [% O_2]", wird der Begasungsfluss [l/min] um einen Wert erhöht, der von der Differenz zwischen gemessenem O_2 Wert und " O_2 Pegelregel.Max [% O_2]" multipliziert mit "Pos.regel.Verst." abhängt. Wenn "Pos. regel.Verst." auf einen zu hohen Wert eingestellt ist, erreicht der Begasungsfluss "Regeln.Max.Fluss [l/min]", bevor der gemessene O_2 Wert unter " O_2 Pegel.regel. Max. [% O_2]" abfällt. Bei korrekt eingestelltem "Pos. regel.Verst." wird der Fluss langsam erhöht, bis der gemessene O_2 Wert unmittelbar unter "Regeln. Max. Fluss [l/min]" liegt. Für" Neg. regel.Verst." gilt das Gleiche, falls der Wert zu hoch eingestellt ist. In diesem Fall wird der Fluss auf "Regeln.Min.Fluss [l/min]" abgesenkt, bis der gemessene O_2 Wert über " O_2 Pegel.regel. Min. [% O_2]" liegt. Hohe Werte ergeben eine schnellere Regulierung, zu hohe Werte ergeben wie beschrieben eine instabile Regulierung.

"Weiter regeln nach letzt. ext. Puls in x Sek." "Durchfl. einfrieren nach letzt. ext. Puls x Sek."

Diese beiden Menüpunkte werden nur gezeigt, wenn die Option "Externe Pulse benut." eingeschaltet ist (kann von PBI-Dansensor autorisiertem Personal ein-/ausgeschaltet werden). Wenn diese Option eingeschaltet ist, erwartet das Gerät sowohl ein Messsignal als auch ein Pulssignal von der Verpackungsmaschine. Eine Abstandsänderung zwischen den Pulsen [sek.] dient nicht dazu, den Fluss nach oben/unten zu regulieren. Die Pulse zeigen allein an, ob die Verpackungsmaschine läuft oder nicht. Das Pulssignal wird z.B. bei jedem Verpackungstakt oder beim Heranführen eines neuen Produktes abgegeben. Wenn das Gerät keine Pulse empfängt, geht es davon aus, dass die Verpackungsmaschine gestoppt ist. Für jeden empfangenen Puls geht die gewöhnliche Regulierung so lange weiter, wie in "Weiter regeln. nach letzt. ext. Puls in x Sek." angegeben. Danach bleibt der Fluss unverändert wie in "Durchfl. einfrieren nach letzt. ext. Puls x Sek." angegeben. Kommen in diesem Zeitraum Pulse, beginnt die Regulierung auf normale Art und Weise erneut. Kommen keine Pulse, wird die Regulierung freigegeben und "Regeln.Min.Fluss [l/min]" wird außer Kraft gesetzt. Es wird angenommen, dass der Gasverbrauch so gering ist, dass eine Regulierung den Fluss auf ein Minimum absenken würde. Beim ersten Puls wird der Fluss hiernach auf "Spülfluss[I/min]" eingestellt.

"Weiter regeln. nach letzt. ext. Puls für x Sek" wird in etwa auf die Zeit zwischen zwei Pulsen, multipliziert mit 2, eingestellt.

"Durchfluss einfrieren nach letzt. ext. Puls x Sek." wird etwa fünf- bis zehnmal so hoch eingestellt wie "Weiter regeln. nach letzt. ext. Puls in x Sek".

5.12. Druckerausgang / Ausdruckparameter einstellen

Das TGC-2 hat einen seriellen Anschluss, über den das Modul Daten ausdrucken kann. Angeschlossen werden können Drucker, PC oder andere Geräte mit serieller Schnittstelle. Das Menü, in dem Drucker und Ausdruck konfiguriert werden, wird gewählt wie folgt:

- 1. 🔝 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. 👖 drücken, um zum Einstellmenü zu kommen.
- 3. 🗏 drücken das Menü für das Einstellen der Ausdruckparameter erscheint:



Abb. 8. Menü für das Einstellen der Ausdruckparameter

Kopftext auf dem Ausdruck ABC

Alle Ausdrucke haben einen Kopf mit Text, Datum und Zeitpunkt des Ausdrucks sowie der Seriennummer des TGC-2.

Mit der Taste kann der Kopftext vom Benutzer eingegeben werden. Bei Lieferung ist der Kopftext **"PBI-Dansensor A/S".**

Identifikationsnummer auf dem Ausdruck ¹23

Mit der Taste 🖪 kann eine Identifikationsnummer im Bereich O bis 255 eingegeben werden. Alle Ausdrucke enthalten diese Nummer, die bei einer eventuellen Bearbeitung ausgedruckter Daten benutzt werden kann. Die Nummer - und sonst nichts - wird in der ersten Zeile ausgedruckt. Die Identifikationsnummer kann evt. als Nummer der Verpackungslinie dienen, wenn am gleichen Standort mehrere Geräte installiert sind.

Semikolon-separierte Werte (SSW)

drücken, um Ausdrucken im SSW-Format ein-/auszuschalten.

Trennzeichen brauchen nur dann gewählt zu werden, wenn die Daten von einem PC gesammelt und in einem Kalkulationsprogramm weiter behandelt werden sollen. In allen anderen Fällen braucht kein Trennzeichen (x) gewählt zu werden.

Wenn die gesammelten Daten an einen PC übertragen (ausgedruckt) werden, wird jeder neue Wert durch ein Semikolon getrennt. Anschließend kann diese Datei in ein Kalkulationsprogramm importiert werden (als Textdatei im SSW-Format), dabei wird jeder Wert in einer Kolonne plaziert.

Drucker/PC sowie Kabelverbindungen anschließen

Die Baud rate (Kommunikationsgeschwindigkeit) u.a. kann nicht am Gerät eingestellt werden. Der serielle Anschluss ist fest eingestellt auf: Baud rate 9600, Keine Parität, 8 Datenbits $\bigcirc \overbrace{\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & 6 & 7 & 8 & 9 \\ \hline \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

und 1 Stopbit. Andere Geräte, die an diesen Ausgang angeschlossen werden, sind ebenso zu konfigurieren.

Kabelverbindung für den Anschluss eines PC:

Kabelverbindung: TGC-2 ←→ PC					
TGC-2 9-pol. serieller Stecker (Sub-D Steckdose)	PC 9-pol. Stecker (Sub-D Steckdose)	PC 25-pol. Stecker (Sub-D Steckdose)			
Bein	Bein	Bein			
2 RX (Receive data)	3 TX	2 TX			
3 TX (Transmit data)	2 RX	3 RX			
5 GND (Signal ground)	5 GND	7 GND			
7 RTS (Request to send)	8 CTS	5 CTS			
8 CTS (Clear to send)	7 RTS	4 RTS			

Kabelverbindung für den Anschluss eines DPU-414 Druckers von Seiko sowie Einstellung der Software DIP-Schalter am Drucker.

Kabelverbindung: TGC-2 ←→ DPU-414 printer				
TGC-2 9-pol. serieller Stecker (Sub-D Steckdose) Bein	Printer 9-pol. Stecker (Sub-D Steckdose) Bein			
3 TX (Transmit data)	3 RX (Receive data)			
5 GND (Signal ground)	5 GND (Signal ground)			
8 CTS (Clear to send)	8 RTS (Busy signal)			

Software DIP SW Einstellung für DPU-414 für den Anschluss an das TGC-2								
	Schalter-Nummer							
	1	2	3	4	5	6	7	8
SW1	Off	On	On	Off	On	On	On	On
SW2	Off	On	On	On	On	On	On	Off
SW3	On	On	On	On	Off	On	On	On

Die Kabelverbindungen beim Anschluss eines Druckers an das Gerät sind in der Regel spezifisch für den einzelnen Drucker. Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Kabelverbindungen für den DPU-414 auch für andere Drucker passen.

5.13. Daten sammeln

Das Gerät misst und zeigt die Messdaten auf dem Schirm, gleichzeitig können diese Daten gesammelt/protokolliert werden. Die Messdaten können sofort ausgedruckt und/oder im Gerät gespeichert und später ausgedruckt werden. Die gespeicherten Messdaten bleiben gespeichert, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Die Datensammel-Funktion ist so im Gerät implementiert, dass Daten immer unter dem gerade gewählten Produkt abgespeichert werden, wenn Sammeln eingeschaltet und Sammeln zum Abspeichern gewählt ist.

Das Gerät kann insgesamt 1997 Messungen abspeichern.

Kurz bevor der Speicher voll ist, erscheint die Meldung "Speicherkapazität ist unter 25". Wenn der Speicher voll ist, werden alle folgenden Messungen nicht mehr abgespeichert. Das Datensammeln wird wie folgt aktiviert:

- 1. 🚮 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. 👖 drücken, um zum Einstellmenü zu kommen.
- 3. I drücken, um zum Einstellmenü für das Einsammeln von Daten zu kommen.



Abb. 9. Menü für das Einstellen des Datensammelns

5.13.1. Datensammeln mit festem Intervall 🖪

- 1. 🕑 drücken, um das Datensammeln von On-line Messungen mit festem Intervall ein-/ auszuschalten.
- 2. drücken, um das Zeitintervall zu ändern.

Alle Alarme und Warnalarme für O_2 und CO_2 werden ungeachtet des Zeitpunktes protokolliert, wenn Datensammeln mit festem Intervall eingeschaltet ist. Protokolliert werden Beginn und Ende des Alarms.

5.13.2. Datensammlung aller Vorkommnisse 🍱

drücken, um Datensammlung aller Vorkommnisse ein-/auszuschalten. Vorkommnisse, die protokolliert werden:

Vorkommnisse	Beschreibung
O_2 und CO_2 Aalarme (\blacksquare \blacksquare) : Ein/Aus	Protokolliert werden Beginn und Ende des Alarms.
O_2 und CO_2 Warn- alarme ($\Delta \nabla$) : Ein/Aus	Protokolliert werden Beginn und Ende des War- nalarms.
On-line Messung: Ein/Aus	Protokolliert wird, wenn der Benutzer On-line Mes- sung mit den Tasten 1 und 0 startet und stoppt. Nach dem Vorheizen wird der aktuelle Zustand protokolliert.
Messsignal: Ein/Aus	Wenn On-line Messung gestartet ist, wird der Zustand des externen Steuersignals protokolliert.
Testmessung : Ein/Aus	Protokolliert wird, wenn Testmessung im Diag- nose-Menü aktiviert/deaktiviert wird (🟥 🎤 🛐).
Externer CO ₂ Druck zu niedrig. Versorgung überprüfen	Der externe CO ₂ Eingangsdruck zum TGC-2 liegt unter dem zulässigen Grenzwert
Externer N ₂ Druck zu niedrig. Versorgung überprüfen	Der externe N ₂ Eingangsdruck zum TGC-2 liegt unter dem zulässigen Grenzwert
Externer O ₂ Druck zu niedrig. Versorgung überprüfen	Der externe O ₂ Eingangsdruck zum TGC-2 liegt unter dem zulässigen Grenzwert
Externer Flussfehler	Gegendruck im Messschlauch von der Lanze zu hoch.
Interner Flussfehler	Gegendruck im internen Durchflusssystem zu hoch.
Externer Druckfehler	Gegendruck im Messschlauch von der Lanze zu niedrig.
Interner Druckfehler	Gegendruck im internen Durchflusssystem zu nie- drig.
Manuelle Gaszufuhr nicht geschlossen	Manuelle Gaszufuhr vorne am Gerät nicht geschlossen (wird normalerweise nur bei Fehl- funktion des Gerätes benutzt).
'Alarm off' am manuellen Schalter gewählt	Schalter vorn am Gerät in 'Alarm off' Position (wird normalerweise nur bei Fehlfunktion des Gerätes benutzt)

5.13.3. Datensammeln von Spotmessungen 🎴

🚰 drücken, um das Datensammeln von Spotmessungen ein-/auszuschalten.

5.13.4. Datensammeln für Speicher / Drucker

- 1. 🔚 drücken, um das Datensammeln für externen Drucker zu starten/stoppen.
- 2. 🔐 drücken, um das Datensammeln für internen Speicher zu starten/stoppen.

Erst wenn gewählt wurde, beginnt das Sammeln von Daten.

5.14. Ausdrucken

Gesammelte Daten, Einstellungen der einzelnen Produkte und die generelle Konfiguration des Gerätes werden wie folgt ausgedruckt:

- 1. 🔝 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. 🖳 drücken das Ausdrucken-Menü erscheint:



Abb. 10. Ausdrucken-Menü

5.14.1. Einstellung für ein Produkt ausdrucken 🔜

- 1. 📃 drücken, um zum Produktwahl-Menü zu kommen.
- 2. Ein Produkt wählen (durch Drücken) das Ausdrucken beginnt.

5.14.2. Alle Einstellungen ausdrucken

drücken, um alle Einstellwerte, Kalibrierdaten sowie diverse Diagnose-Angaben auszudrucken.

5.14.3. Gesammelte Daten ausdrucken

1. 🔳 drücken, um zum Produktwahl-Menü zu kommen.



Anzahl Datensammlungen für jedes Produkt

Anzahl freie Speicherplätze

Abb. 11. Produktwahl-Menü für das Ausdrucken gesammelter Daten.

Auf dem Produktwahl-Bildschirm sind einige zusätzliche Angaben zu den gesammelten

Daten hinzugefügt. Oben rechts ist für jedes Produkt angegeben, wie viele Datensammlungen vorgenommen wurden. Unten auf dem Schirm ist angegeben, wie viele freie Speicherplätze noch vorhanden sind.

2. Um die gesammelten Daten für ein Produkt auszudrucken, muss direkt auf das betreffende Produkt gedrückt werden. Das Ausdrucken beginnt dann.

5.14.4. Gesammelte Daten löschen

Gesammelte Daten, die gespeichert werden sollen, müssen manuell gelöscht werden, bevor Speicherplatz im Gerät freigemacht wird.

1. 🕅 drücken, um zum Produktwahl-Menü zu kommen.



 Direkt auf das Produkt drücken, dessen gesammelte Daten gelöscht werden sollen, oder drücken, um alle gesammelten Daten für alle Produkte auf einmal zu löschen. Bevor die Daten gelöscht werden, wird gefragt :



je nachdem, ob nur die gesammelten Daten eines Produktes oder alle gelöscht werden sollen.

5.14.5. Laufenden Druckvorgang abbrechen

Wenn das Gerät ausdruckt, wird das Symbol 🔀 im Ausdrucken-Menü gezeigt.



🔀 drücken, und der laufende Ausdruckvorgang wird sofort gestoppt.

5.15. Kennnummer

Das TGC-2 hat eine Kennnummer-Funktion, mit der alle Menüs gesperrt werden können, in denen das Gerät konfiguriert/eingestellt wird oder in denen Einstellwerte abgelesen werden. Wenn mit 🔜 zum Hauptmenü gewechselt wird, ist sofort zu erkennen, ob das Modul gesperrt ist (Abb. 12.) oder nicht (Abb. 13.).



Die Kennnummer besteht immer aus 4 Ziffern und ist bei Lieferung auf 0000 eingestellt. Die Kennnummer sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Beachten: Sollte die Kennnummer verloren gehen, kann das System von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.

5.15.1. Einstellungen u.a. sperren

Die Kennnummer wird durch Drücken von 🔂 auf Abb. 13 aktiviert. Der Bildschirm wechselt jetzt - siehe Abb. 12 - und das Gerät ist gesperrt.

5.15.2. Einstellungen entsperren

- 1. 🔝 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. I drücken der Zahleneingabe-Bildschirm erscheint, und die Kennnummer muss eingetastet werden. Wenn die Kennnummer eingetastet ist und mit zurückgegangen wurde, ist sofort zu sehen, ob die korrekte Kennnummer eingetastet wurde. Wenn der gleiche Bildschirm wie vorher erscheint, Abb. 12, war die Kennnummer verkehrt; erscheint Abb. 13, war sie korrekt.

5.15.3. Kennnummer ändern

Die Kennnummer kann nur geändert werden, wenn das Gerät entsperrt ist. Sie wird wie folgt geändert:

- 1. 🔝 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. 👖 drücken, um zum Einstellmenü zu kommen.
- Grücken, um die Kennnummer zu ändern. Bevor die Kennnummer geändert werden kann, muss die geltende Nummer eingetastet werden. Danach fragt das Modul: "NEUE Kennnummer"
- Nachdem die neue Kennnummer eingetastet ist, fragt das Modul erneut: "NEUE Kennnummer" Die Kennnummer muss jetzt erneut eingetastet werden, um sicherzustellen, dass sie nicht verkehrt eingetastet wurde. Hiernach erscheint wieder das Einstellmenü, die neue Kennnummer gilt jetzt.



5.16. Uhr einstellen

Die Uhr des Gerätes mit Zeit- und Datumsangabe sollte korrekt eingestellt werden. Zeit/ Datum werden beim Datensammeln und für Ausdrucke benötigt.

Zeit und Datum werden eingestellt wie folgt:

- 1. 🛗 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. 👖 drücken, und das Einstellmenü erscheint:
- 3. Mit der 🛃 Taste kann das Datum eingestellt werden, mit der 🖸 Taste die Zeit.



5.17. Steuerung der Verpackungsmaschine

Das TGC-2 ist dafür ausgelegt, die Verpackungsmaschine während der Inbetriebnahme so lange anzuhalten, bis die erforderliche Gaskonzentration erreicht ist. Wenn die online-Messung läuft, wird der Messvorgang vom externen Steuer-/Messsignal gesteuert.

- 1. Mit 🔛 zum Hauptmenü gehen.
- 2. Mit 🚻 zum Einstellmenü gehen.
- 3. Mit 🖾 zur nächsten Seite blättern.



- Mess Verzögerung 555x² drücken, um die Messverzögerungszeit zu ändern. Hier wird die Gastransportzeit vom Messpunkt zum Messsensor eingestellt. Der Wert gibt die Zeit vom Empfang des Messsignals bis zum Beginn der Messung an (Alarme werden aktiviert). Standardeinstellung bei Lieferung: 5 Sekunden für O₂-Messung und 10 Sekunden für O₂/CO₂-Messung.
- Gert Haltefunktion Allarm Ausgang
 drücken, um die Haltefunktion ein-/auszuschalten. Die Maschinenhaltefunktion hält die Verpackungsmaschine so lange zurück, bis die Messwerte innerhalb der Alarmgrenzwerte liegen, siehe "5.7. 02/C02 Alarme einstellen" auf Seite 21. Die Verpackungsmaschine kann nur laufen, wenn das Alarm 1-Relais geschlossen ist, siehe "7.1. Elektrische Anschlüsse" auf Seite 47.

6. Wartung

6.1. Offset des 0₂ Sensors einstellen

Bei Sensorbetrieb oder erheblichen Druckänderungen im O_2 Sensor kann sich die gesamte Kalibrierungskurve verschieben. In diesem Fall ist die Fehlmessung des O_2 Sensors über die gesamte Skala prozentual gleich (von 0 bis 100% O_2).

Um festzustellen, ob eine Offsetjustierung erforderlich ist, wird über die Messgassonde an atmosphärischer Luft gemessen. Dazu muss das Gerät mindestens eine Stunde lang vorheizen. (Eine Spotmessung empfiehlt sich in diesem Fall nicht, da Spotmessung den Wert festhält, der am stärksten von $20,9\%0_2$ abweicht). Wird bei dieser Messung erheblich mehr oder weniger als $20,9\%0_2$ gemessen (unter 20,6 oder über 21,3 $\%0_2$) kann eine Offset-Justierung vorgenommen werden.

Bevor das Offset justiert wird, sollte sicher sein, dass die Verschiebung nicht an einem verstopften Messgasschlauch und/oder Filter, bzw. Undichtigkeiten an Messgasschläuchen und/oder Filtern liegt. Bei Verstopfung oder Undichtigkeiten sind die Druckverhältnisse im O₂ Sensor gegenüber den Normalwerten verändert. Siehe "*Druckdiffer.* 1" und "*Druckdiffer.* 2" im Abschnitt "6.4. Diagnose-Menü" auf Seite 44 für Normalwerte.

Bevor gemessen wird, muss sichergestellt sein, dass die Verpackungsmaschine gestoppt ist, dass die Messgassonde ungehindert atmosphärische Luft ansaugen kann und dass in unmittelbarer Nähe der Sonde kein Gas abgeleitet wird.

Um mit der Messgassonde an atmosphärischer Luft zu messen, wird ein Produkt gewählt, bei dem manuelle Einstellung der automatischen Durchflussregulierung () gewählt ist. Auf dem Messschirm II wird der Begasungsfluss auf O [I/min] eingestellt. Bei Modellen ohne automatische Durchflussregulierung wird der Fluss an der Skala an der Frontseite auf O [I/min] eingestellt.

Offsetjustierung

Zum Hauptmenü gehen und On-line Messung starten 🗄 🚺 drücken), weiter gehen zum Diagnosemenü Seite 1 und Testmessung wählen (🛗 😰 🗊 drücken - 🛐 erscheint und zeigt, dass Testmessung aktiv ist). Den %O₂ Wert ablesen und entscheiden, ob das Offset justiert werden muss.

Vor einer Offsetjustierung werden On-line Messung (🖽 🖸) und Testmessung (🖽 🔎 🛐) gestoppt. 🔛 🗃 🐻 drücken - das Gerät fragt:



drücken - und das Offset wird justiert.

6.2. $0_2/CO_2$ Sensor kalibrieren

Das TGC-2 ist werkseitig mit vier O₂ - und vier CO₂ -Kalibriergasen kalibriert (siehe auch "Calibration certificate"). Diese Kalibrierung reicht für die ersten 12 Monate aus. Das Menü, in dem die Kalibriergaskonzentrationen eingegeben werden und die Kalibrierung sowie das Ausdrucken der Kalibrierdaten erfolgt, wie folgt aufrufen:

- 1. 🔝 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. 🚮 drücken das Kalibriermenü erscheint:



Das Einstellmenü für O₂ bzw. CO₂ Kalibriergase (siehe unten) erscheint, ganz gleich, ob kalibriert werden soll (Taste) oder die Kalibriergaskonzentrationen eingegeben/geändert werden sollen (Taste)



Fig. 14. O₂ Kalibriergase



Fig. 15. CO₂ Kalibriergase

Mit der 🛃 Taste wird zwischen den beiden Bildschirmen gewechselt.

Jeder Sensor kann mit sechs verschiedenen Gasen kalibriert werden. In obenstehendem Beispiel ist der O_2 Sensor mit 4 Gasen, der CO_2 Sensor mit 3 Gasen kalibriert. Wenn das Gerät mit einem Gas kalibriert ist, sind im Feld für die Kalibriergaskonzentration das Kalibrierdatum sowie die Sensor-Reaktion angegeben.

Als erläuterndes Beispiel werden 2 Kalibriergase aus Abb. 14, bzw. Abb. 15 benutzt:



Die Kalibriergaskonzentrationen 1,000% O_2 und 60,300% CO_2 sind eingetastet. Die übrigen Werte werden automatisch nach erfolgter Kalibrierung hinzugefügt.

Beide Kalibrierungen wurden am 29/06/1998 vorgenommen.

Die Reaktion des O_2 Sensors auf 1,000% O_2 betrug 65,05 mV.

Die Reaktion des CO_2 Sensors auf 60,300% CO_2 betrug 0,4102. Der Druck im Sensor zum Zeitpunkt der Kalibrierung betrug (1000-107) 893 mbar.

6.2.1. Kalibriergase wählen

Beim O₂ Sensor muss zwischen den Kalibriergasen ca. eine Dekade (Faktor zehn) liegen. Beim CO₂ Sensor müssen die Kalibriergase gleichmäßig über den gesamten Messbereich des Sensors verteilt sein.

Bei Lieferung ist der O_2 Sensor kalibriert mit ca. (abhängig vom Analysewert der

Kalibriergase) 80%, 20,9% (atm. Luft), 1,0% und 0,1% O_2 , der C O_2 Sensor mit ca. 0% (atm. Luft), 25%, 60% und 100% C O_2 .

6.2.2. Kalibriergaskonzentrationen eintasten

Bevor mit einem Kalibriergas kalibriert werden kann, muss die Konzentration des betreffenden Gases in das Gerät eingegeben werden.

- 1. 🛗 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. 🚮 drücken, um zum Kalibriermenü zu kommen.
- 3. I drücken, um zum Einstellmenü für Kalibriergase zu kommen.
- 4. 🖪 drücken, um zwischen O₂ und CO₂ Kalibriergasen zu wechseln.
- 5. Direkt auf ein leeres Schirmfeld drücken (siehe Abb. 14 oder Abb. 15) und die Gaskonzentration eintasten. Die Gaskonzentration wird auf dem Zertifikat des Kalibriergases in der Rubrik "Analysewert" abgelesen.

Die Kalibriergase 20,946%0₂ und 0,000% CO₂ können nicht geändert werden, weil das Ergebnis der Kalibrierung mit atmosphärischer Luft intern im Gerät verwendet wird. Wenn im Kalibriermenü keine Plätze mehr frei sind, muss die neue

Kalibriergaskonzentration anstelle einer existierenden eingesetzt werden. Gewählt wird dabei der Konzentrationswert, der dem neuen Gas am nächsten kommt. Wenn versucht wird, ein Gas zu überschreiben, mit dem bereits kalibriert wurde, erscheint folgende Meldung:



6. drücken - die Kalibrierung wird gelöscht.

6.2.3. Kalibrierverfahren

Die O_2 und CO_2 Sensoren werden über eine Kanüle an der Vorderseite kalibriert. Bei der Kalibrierung mit 20,946% O_2 und 0,0% CO_2 wird atmosphärische Luft benutzt. Bei der Kalibrierung mit anderen Gasen muss ein Gasüberlauf eingerichtet werden, aus dem die Kanüle das Kalibriergas ansaugt. Dem Gasüberlauf müssen ca. 200 ml/min zugeführt werden (der Sensorfluss beträgt ca. 60 ml/min).

Das Gerät sollte von PBI-Dansensor autorisiertem Personal kalibriert werden. Kalibriert wird wie folgt:

- 1. Das Gerät muss mindestens 4 Stunden vor Beginn der Kalibrierung eingeschaltet werden.
- 2. Vor Beginn der Kalibrierung muss Messung gestoppt werden. 🔛 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen, und 🖸 drücken, um Messung zu stoppen.

Falls Messung nicht gestoppt ist, wenn 🛃 betätigt wird, um zu kalibrieren, erscheint die Meldung "Messung stopp".

- Wenn der O₂ Sensor kalibriert werden soll, muss zuerst mit 20,946%O₂ (atmosphärischer Luft) kalibriert werden. Bei der Kalibrierung mit anderen Gasen als 20,946%O₂ oder 0,0% CO₂ muss die Kanüle an einen Gasüberlauf angeschlossen werden.
- Im Kalibriermenü i drücken das Kalibriergasmenü für O₂ bzw. CO₂ erscheint. Mit der Taste wird zwischen O₂ und CO₂ Gasen gewechselt.
- 5. Die Kalibriergaskonzentration wählen, die dem angeschlossenen Kalibriergas entspricht. Wird eine Kalibriergaskonzentration gewählt, mit der bereits kalibriert ist, erfolgt eine Rekalibrierung. Erst wenn die Kalibrierung durchgeführt und akzeptiert ist, wird die alte Kalibrierung gelöscht und die neue abgespeichert. Wird eine neue Kalibriergaskonzentration gewählt mit dem gleichen Wert wie eine Kalibriergaskonzentration, mit der bereits kalibriert wurde, erscheint die Meldung "Bereich zu klein", da es nicht zulässig ist, mit zwei identischen Kalibriergasen zu kalibrieren. Im folgenden Beispiel wird mit einem 1,000% O₂ Gas kalibriert. Die verschiedenen

Stufen des Kalibrierverfahrens sind gleich, es spielt keine Rolle, ob mit O_2 , CO₂ kalibriert oder eine Rekalibrierung vorgenommen wird.

Wenn ein Kalibriergas gewählt ist, erscheint:



Angezeigt werden der gemessene O₂ Wert und das gewählte Kalibriergas.

- Warten, bis die Anzeige des gemessenen O₂ Wertes stabil ist (ca. 2 5 Min.).
 drücken, um das Kalibieren abzubrechen oder
- 7. drücken, um zu kalibrieren. Das Gerät fragt:



8. 🛃 drücken - das Kalibrieren beginnt.



 Wenn auf Null zurückgezählt ist, wird kontrolliert, wie groß die Differenz zwischen erwartetem Wert und der Kalibrierung ist. Ist die Kalibrierung in Ordnung, erscheint wieder das Kalibriermenü. Ist Kalibrierung möglicherweise nicht in Ordnung, erscheint:



Die Abweichung kann auf den Anschluss eines verkehrten Kalibriergases zurückzuführen sein oder darauf, dass vor dieser (aktuellen) Kalibrierung eine verkehrte Kalibrierung stattgefunden hat.

drücken, um die Kalibrierung vorzunehmen, 🔄 drücken, um sie abzubrechen.

Andere Fehlermöglichkeiten:

Bei der Kalibrierung des CO₂ Sensors kann folgende Meldung erscheinen:



Entweder ist ein verkehrtes Kalibriergas angeschlossen, oder der CO₂ Sensor ist verkehrt kalibriert, so dass eine totale Rekalibrierung notwendig wird. In diesem Fall müssen alle Kalibrierungen gelöscht werden, bevor der CO₂ Sensor mit allen CO₂ Kalibriergasen neu kalibriert werden kann.

6.3. Alarm auto./off Schalter

An der Vorderseite des Gerätes sitzt der Schalter Alarm auto./off. Siehe Abb. 3 auf Seite 17.

Normalposition ist 'Alarm auto.' - automatischer Alarm.

Die Position 'Alarm off' (Alarm ausgeschaltet - Notbetrieb) wird benutzt, wenn das Analysatormodul zur Kalibrierung eingeschickt ist , bei einem Stromausfall oder anderen Fällen, in denen das Gerät ausfällt.



In der Position 'Alarm off' sind das Alarmrelais 1 und 2 sowie das Ready-Relais kurzgeschlossen und damit außer Funktion, d.h. das Gerät meldet immer Ready (messbereit) an die Verpackungsmaschine, und es werden keine O₂ oder CO₂ Alarme gemeldet.

6.4. Diagnose-Menü

Das Gerät hat ein Diagnose-Menü, in dem Angaben über den aktuellen Zustand des Gerätes abgelesen werden können. Außerdem enthält das Menü Stundenzähler und die Seriennummern wichtiger Komponenten. Das Menü wird hauptsächlich bei Wartungsarbeiten benutzt.

Beachten:

Bei Fehlern sollten die Diagnose-Bildschirme beim Messen an atmosphärischer Luft an der Messlanze, beim Messen an atmosphärischer Luft bei Spotmessung und bei gestoppter Messung ausgedruckt werden. Dies trägt zur schnelleren Fehlerbehebung bei, die Werte können außerdem vor einer telefonischen Kontaktaufnahme an PBI-Dansensor gefaxt werden. Diagnose-Daten können in allen drei Diagnose-Bildschirmen durch Drücken von Ausgedruckt werden (vorausgesetzt, ein Drucker ist angeschlossen).

Das Diagnose-Menü wird abgelesen wie folgt:

- 1. 🔝 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. 🔎 drücken das Diagnosemenü, Seite 1 von 3, erscheint. 🖾 drücken, um zu blättern.



Abb. 16. Diagnosemenü, Seite 1, 2 und 3.

Diagnosemenü I	Aktuelle Diagnosedaten ausdrucken. Alle drei Seiten werden ausgedruckt, ganz gleich, auf welcher Seite das Ausdrucken beginnt
(.	Manuelles Ausspülen (Rückspülen) des Messgasschlauchs ausführen.
9	Start/Stopp der Testmessung. Bei Testmessung sind alle Alarme ausgeschaltet. Wenn On-line Messung gestartet wird (1), erfolgt On-line Messung ohne externes Messsignal.
EMK mV	Aktuelle O ₂ Sensor Reaktion
% 02	Aktuelle O ₂ Sensor Anzeige in %
%02 Spot	O2 Messergebnis der letzten Spotmessung
Druckdiffer.1	Aktueller Druckunterschied im O ₂ und CO ₂ Sensor im Verhältnis zum aktuellen Atmosphärendruck. Siehe Druckmesser PS1 auf Abb. 1 auf Seite 13. Wenn die Pumpe läuft (Pumpe 1 auf Abb. 1) kann normalerweise ein Druckunterschied im Bereich ca. 150 bis 250 mbar abgelesen werden. Bei einer Verstopfung wird ein größerer Druckunterschied angezeigt. Bei Undichtigkeiten oder Pumpenfehler wird ein niedrigerer Wert angezeigt.

Druckdiffer.2	Aktueller Druckunterschied über externem Messgasschlauch. Siehe Druckmesser PS2 auf Abb. 1. Wenn die Pumpe läuft (Pumpe 2 auf Abb. 1) kann normalerweise ein Druckunterschied im Bereich ca. 175 bis 275 mbar abgelesen werden. Bei einer Verstopfung wird ein größerer Druckunterschied angezeigt. Bei Undichtigkeiten oder Pumpenfehler wird ein niedrigerer Wert angezeigt
02 Temp.Diff.	Der aktuelle Temperatur unterschied am O_2 Sensor.
Gerätetemp.	Interne Gerätetemperatur. Max. 60 °C
CO2 Temp.Diff.	Der aktuelle Temperatur unterschied am CO_2 Sensor.
% CO2 1 000mbar	Aktueller druckausgeglichener %CO ₂ -Wert, der für die Anzeige im Messschirm I und II verwendet wird.
%CO2 993mbar	Aktueller, nicht druckausgeglichener CO ₂ Wert bei Atmosphäredruck (993mbar)
%CO2 Spot	CO ₂ Messergebnis der letzten Spotmessung.

6.5. Messgasschlauch ausspülen (Rückspülen) 🖫

Rückspülen ist eine Funktion, die die Strömungsrichtung durch die Messgassonde für kurze Zeit (5 Sek) umkehrt, so dass eine etwaige Verstopfung ausgeblasen/-gespült wird. Bei eingeschalteter Rückspülen-Funktion erfolgt das Rückspülen:

- alle 30 Minuten
- bei *"Externer Fluss Fehler"* erfolgt zweimaliges Rückspülen, um eine etwaige Verstopfung zu entfernen. Gelingt dies nicht, wird der Fehler auf dem Display angezeigt.
- wenn On-line Messung stoppt.
- wenn eine Spotmessung beginnt

Rückspülen-Funktion einstellen:

- 1. 🔝 drücken, um zum Hauptmenü zu kommen.
- 2. 🚻 und 🖪 drücken, um zur Seite 2 im Einstellmenü zu kommen.
- 3. 🕼 drücken, um die automatische Rückspülen-Funktion ein-/auszuschalten.

Ungeachtet der Einstellung im Einstellmenü (🧲 ein / 🗲 aus) kann das Rückspülen immer manuell aktiviert werden (durch Drücken von 🔛 🎾 🖵 im Diagnose-Menü)

6.6. Schirm reinigen

Der Schirm kann kurzzeitig gesperrt und gereinigt werden wie folgt: Im Messschirm I die Tasten für Kontrast auf/ab gleichzeitig drücken. Siehe Abschnitt "5.2. Schirmkontrast einstellen" auf Seite 18. Hierdurch werden alle Symbole entfernt und der Tastbildschirm ist etwa 10 Sekunden lang inaktiv. Die verbleibende Zeit zeigt ein Zähler unten rechts an. In dieser Zeit kann der Schirm gereinigt werden, ohne dass die Funktionen aktiviert werden.



WARNUNG! Die Gerätevorderseite darf nur mit Wasser oder einer milden Seifenlösung gereinigt werden.

7. Installation

7.1. Elektrische Anschlüsse

Multistecker HARTING



Bein/Text	Beschreibung
10 - 11 "Alarm1"	Alarm 1 Relais. Der Kontakt unterbricht bei Überschreiten der O_2/CO_2 Alarmgrenze (max. 48V 1A). Das Alarm 1 Relais kann auch über das PBI- Menü so programmiert werden, dass es als "Maschinen-Haltefunktion bei Alarm-Output" wirkt. In diesem Fall darf die Verpackungsmaschine nur laufen, wenn das Alarm 1 Relais geschlossen ist. Das Alarm 1 Relais schließt, wenn das Ausspülen beendet ist und keine O_2/CO_2 Alarme beste- hen.
8 - 9 "Alarm 2"	Alarm 2 Relais. Der Kontakt unterbricht bei Überschreiten der O_2/CO_2 Warngrenze (max. 48V 1A)
14 - 15 "Fault"	Fault/ready-Relais. Der Kontaktsatz ist unterbrochen, wenn das Gerät nicht messbereit ist (max. 48V 1A). (Gasversorgungsdruck zu niedrig, Druckfehler im Probensystem, interner Systemfehler u.a.)
4 - 5 "Measure"	Messsignal von der Verpackungsmaschine. Dieses Start/Stop-Signal dient dazu, das Begasen der Verpackung zu starten/stoppen. Das Signal muss stabil sein. Das Signal startet/stoppt die automatische Regulierung der Begasung. Messsignal : 10 - 32VDC bipolar. Verbrauch: 10mA
12 - 13 "Aux"	Pulssignal von der Verpackungsmaschine: 10 -32VDC bipolar. Verbrauch: 10mA. Wird nur vom Gerät benutzt, wenn diese Option im PBI Menü einge- schaltet ist. Siehe nähere Erläuterung im Abschnitt "Weiter regeln nach letzt. ext. Puls in x Sek." auf Seite 28. Das Pulssignal übermittelt dem Gerät, ob die Verpackungsmaschine arbeitet oder nicht. Falls nicht (und falls weiterhin ein Messsignal empfangen wird) geht das Gerät in einen Zustand, in dem eine minimale Begasung zulässig ist.
16 - 17 "V-/I-Out"	Nicht gebraucht

<u>Netzanschluss</u>



- **1** Nicht gebraucht
 - Neutral
- 3 Phase
- 🕀 Erde

RS232C / Serieller Anschluss

Siehe Abschnitt "Drucker/PC sowie Kabelverbindungen anschließen" auf Seite 31.

7.2. Gasanschluss





Abb. 17. Gaseingang für Geräte mit einer Fluss-kapazität von 300 l/min oder weniger

Abb. 18. Gaseingang für Geräte mit einer Flusskapazität von 450 l/min oder mehr

1	Gaseingang am TGC-2		
2	Nippel / Muffe 1/2" - 1/2"	PBI 960671	
3	Nippel / Muffe 1/2" - 3/8"	PBI 950285	
4	Schlauchstutzen 3/8" - Ø12 mm	PBI 930505	
5	60 μ Filter Ø18,5 x 2,5 mm	PBI 230236	
6	0-Ring 14.00 x 2.62 mm FPM 75		.
7	Dichtung Nylon 1/4" x 1,5 mm		
8	0-Ring 12.60 x 2.40 mm FPM 75	PBI 230246	
9	Feinfilter, 1/2" 300 μ		
0	Grobfilter, 1/2" 600 μ		
1	Loctite 542	PBI 900370	
	Winkelarmatur 3/8". Nicht abgebildet Kann zwischen 3 und 4 montiert werden	PBI 950283	

WARNUNG! Immer korrekte Armaturen und Schläuche für den Gasanschluss verwenden.

Immer geeignetes Werkzeug benutzen und bei Montieren/Abmontieren von Nippel/Muffe 3 an Nippel/Muffe 2 gegenhalten. Beim Montieren/Abmontieren des Schlauchstutzens 4 an Nippel/Muffe 3 gegenhalten.



BEACHTEN! Immer Loctite-542 ④ beim Zusammensetzen von Nippel/Muffe ② und ③ nach einem Auswechseln der Filter ⑤ oder ⑨ und ④ benutzen.

N₂ Anschluss

Warnung: Wenn mit N_2 gemischt wird, ist dies immer das primäre Gas und muss immer zuletzt angeschlossen und zuerst unterbrochen werden. Das primäre Gas ist immer mit Gas1 an der Geräterückseite gekennzeichnet.

• CO₂ Anschluss

Warnung: Wird nicht mit N₂ gemischt, ist CO₂ immer das primäre Gas und muss immer zuletzt angeschlossen und zuerst unterbrochen werden. Das primäre Gas ist immer mit Gas1 an der Geräterückseite gekennzeichnet.

O₂ Anschluss

Gefahr: O_2 darf nur an den für die Verwendung von O_2 (Sauerstoff) gekennzeichneten Eingang angeschlossen werden.

Gasausgang

Gaslanze anschließen. Dimensionen, Länge und Durchmesser so kurz, bzw. groß wie möglich halten, um den Druckabfall über der Gaslanze zu minimieren. Als Faustregel kann gelten, dass ein Schlauch mit einem lichten Durchmesser von min. 10 mm verwendet werden muss, wenn die Länge 3 m übersteigt oder die Kapazität mehr als 300 l/min beträgt.

Ein größerer Druckabfall führt zu geringerer Kapazität [l/min]. Es dürfen keine Ventile, Druckregler oder andere Instrumente benutzt werden, die den Durchfluss am Gasausgang einschränken.

Messgaseingang - Gassonde

Die Gassonde besteht aus einem 3,5 Meter langen Schlauch mit Schnellkupplungen an beiden Enden. Am Lanzenende (A) ist ein leicht auswechselbares Filter eingeschoben. Die am weitesten vom Filter entfernte Schnellkupplung (B) wird an den Messgaseingang des Gerätes angeschlossen. An die Schnellkupplung am anderen Ende (A) wird ein Anschlussstück mit 2 m Messschlauch oder Gaslanze angeschlossen (kann beliebig gekürzt werden).



1	Schnellkupplung	PBI 980065 (2 Stück)
2	Fitting 5/3 M5	PBI 890360 (4 Stück)
3	Schlauch, PE 5/3	PBI 980043 (0,1m)
4	Muffe	PBI 930774 (2 Stück)
5	Fitting, Filter	PBI 930773
6	Filter, Messgas Wasser Stoppfilter (1 μ)	PBI 930673
7	Fitting, Filter	PBI 970228
8	0-Ring NBR 70 1,07x1,27mm	PBI 910171 (2 Stück)
9	Fingerschauben	PBI 940080 (2 Stück)
10	Schlauch, 1/16"x1mm und	PBI 920008 (3,6 m)
	Schauch PE 5/3	PBI 980043 (3,5 m)
1	Nippel 5x5mm	PBI 890409

BEACHTEN! Wird ein 3-Gas-Mischer als 2-Gas-Mischer benutzt, muss immer ein Gas an den nicht benutzten Eingang angeschlossen werden. Nur N_2 oder CO_2 mit Hilfe eines T-Stücks an den freien Eingang anschließen.



Abb. 19. Installation des TGC-2

7.3. Kanüle für Spotmessung zusammensetzen



1	Kanüle 0,8 mm	PBI 910611
2	Kanüle Filter 5µ	PBI 970178
3	Wasser Stoppfilter (Filter 0,2µ)	PBI 980022
4	Kanülenstift	PBI 970169
5	O-Ringe	PBI 910171
6	Fingerschrauben	PBI 900348
7	Messgasschlauch	PBI 890407

Beachten! Der Messgasschlauch muss ganz durch den Kanülenstift 4 geführt werden bis direkt vor das Wasser Stoppfilter 3.

8. Fehlermeldungen / Fehlerbehebung

Es gibt 5 Arten von Fehlermeldungen:

- 1. Beim Selbsttest entdeckte Fehler. Werden während der Inbetriebnahme angezeigt.
- 2. Bedienungsfehler. Erscheinen bei verkehrter Eingabe / Wahl.
- 3. **Info-Meldung**. Werden nur im Messschirm I und Messschirm II angezeigt, der Schirm blinkt dabei.
- 4. **Fehler**. Das Ready-Relais wird deaktiviert. Dieser Fehlertyp wird nur im Messschirm I und Messschirm II angezeigt, der Schirm blinkt dabei.
- 5. **Systemfehler**. Das Ready-Relais wird deaktiviert. Alle Gerätefunktionen werden abgeschaltet.

<u>"Bereich zu klein" (2)</u>

Der angegebene Wert liegt zu dicht an einem anderen Wert, z.B. einem min- bzw. max-Wert. Diese Fehlermeldung erscheint, wenn versucht wird, mit einer Gaskonzentration zu kalibrieren, mit der bereits kalibriert wurde.

"Letztes Produkt n. löschbar" (2)

Es muss mindestens ein Produkt geben. Das letzte Produkt kann nicht gelöscht werden.

Falsche Kennnummer"(2)

Beim Ändern der Kennnummer wurde eine verkehrte Kennnummer eingegeben.

<u> "Kalib. m. 20.9% 02 zuerst" (2)</u>

Nach der 20,9 %O₂ Offset-Justierung (题) muss bei der Rekalibrierung des O₂ Sensors immer zuerst mit 20,9%O₂ kalibriert werden. Danach kann mit anderen Gaskonzentrationen kalibriert werden.

"Nicht bereit" (2)

- 1. Das Ausdrucken läuft bereits. Warten, bis das laufende Ausdrucken beendet ist.
- 3. Während des Vorheizens kann nicht kalibriert werden. Das Gerät muss vor dem Kalibrieren immer 4 Stunden lang ununterbrochen eingeschaltet gewesen sein.

"Messung Stopp" (2)

Wenn On-line Messung aktiv ist (III ist gewählt), kann nicht kalibriert werden. On-line Messung im Hauptmenü ausschalten (🟦 🖸 drücken).

"Logdaten sammeln" (2)

Wenn Datensammeln gewählt und On-line Messung begonnen hat, kann die Einstellung des aktiven Produktes nicht geändert werden. Das Ausdrucken kann nicht gestartet werden, wenn Daten für den Drucker gesammelt werden.

Image: Image

<u>"Logdaten zurücksetzen" (1)</u>

Im Datenbereich für gesammelte Daten ist ein interner Fehler aufgetreten. Daher müssen alle Logdaten für alle Produkte gelöscht werden. Logdaten werden beim Selbsttest kontrolliert.

"Drucker/PC nicht bereit zum Datenempfang" (3)

Das Ausdrucken hat begonnen, der Drucker/PC ist aber nicht bereit zum Datenempfang. Drucker-/PC-Anschlüsse prüfen. Das Ausdrucken kann mit 🔛 🖳 🖾 abgebrochen werden. Wenn Datensammeln für Drucker gewählt ist, erscheint diese Meldung erneut, sobald versucht wird, neue Logdaten auszudrucken. In diesem Fall Sammeln für Drucker stoppen.

"Speicherkapazität ist unter 25" (3)

Für das Sammeln von Daten stehen jetzt weniger als 25 freie Plätze zur Verfügung. Ausdrucken und evt. Sammeldaten aus dem Speicher löschen. Wenn der Sammeldatenspeicher ganz gefüllt wird, werden neue Sammeldaten nicht abgespeichert.

"Externer Fluss Fehler" (4)

Im Messschlauch von der Lanze besteht ein zu hoher Gegendruck. Evt. ausspülen (🔛 🔎 🗔) und das Filter an der Messlanze prüfen/auswechseln.

"Externer Druck Fehler" (4)

Der Gegendruck im Messschlauch von der Messlanze ist zu niedrig. Schläuche, Filter und Verbindungen zur Messlanze prüfen (evt. Pumpenfehler).

<u>"Interner Fluss Fehler" (4)</u>

Der Gegendruck im internen Durchflusssystem ist zu hoch. Wenn dieser Fehler bei Spot-Messung auftritt, Schläuche für Spot-Messung prüfen, evt. Kanüle und Filter auswechseln.

"Interner Druck Fehler" (4)

Der Gegendruck im internen Durchflusssystem ist zu niedrig. Wenn dieser Fehler bei Spot-Messung auftritt, Schläuche, Filter und Verbindungen zur Kanüle prüfen (evt. Pumpenfehler).

"Extern. CO2 Druck<Soll. Gaszufuhr prüfen" (4) "Extern. O2 Druck<Soll. Gaszufuhr prüfen" (4) <u>"Extern. N2 Druck<Soll. Gaszufuhr prüfen" (4)</u>

Der externe Eingangsdruck für das angegebene Gas ist unter den zulässigen Pegel abgefallen. Der zulässige Mindest-Eingangsdruck für jeden Gaseingang ist auf einem Aufkleber an der Geräterückseite angegeben.

Dafür sorgen, dass der Eingangsdruck im spezifizierten Bereich liegt (sowohl bei keinem Gasverbrauch/Durchfluss als auch bei maximalem Gasverbrauch/Durchfluss).

"Test Messung" (3)

Wird nicht blinkend angezeigt.

Das TGC-2 misst ohne externes Messsignal, alle Alarme sind ausgeschaltet. 🔛 🔎 🛐 drücken, um zu 🛐 zu wechseln (Testmessung gestoppt). Normale On-line Messung ist jetzt wieder aktiv.

"Mischer Fehler" (4)

Kann den elektronischen Mischer nicht einstellen. Gerät aus- und wieder einschalten. Bei wiederholtem Fehler PBI-Dansensor autorisiertes Personal kontakten. Wenn diese Fehlermeldung erscheint, kann das TGC-2 den elektronischen Mischer nicht einstellen. Um den Mischer manuell einzustellen, Abdeckung an der Vorderseite einstellen und den Mischer einstellen. Siehe Abschnitt ""5.9. Gasmischer einstellen" auf Seite 23.

"Manuelles Gaszufuhr ist nicht geschlossen" (3)

Wird nicht blinkend angezeigt.

Dieses TGC-2 ist mit elektronischer Durchflussregulierung ausgerüstet. Der Knopf für die manuelle Durchflussregulierung unter der Frontabdeckung ist nicht geschlossen. Dieser Knopf darf nur benutzt werden, wenn die elektronische Durchflussregulierung nicht funktioniert.

"Alarm off ist gewählt an manueller Schalter" (3)

Wird nicht blinkend angezeigt.

Alle Alarme sind deaktiviert. Der Schalter an der Vorderseite steht in Position 'Alarm off'. Dieser Schalter muss bei Normalbetrieb in Position 'Alarm auto' stehen. Siehe Abschnitt "6.3. Alarm auto./off Schalter" auf Seite 43.

<u>"Gerätetemperatur > 60°C" (5)</u>

Temperatur im TGC-2 zu hoch. Staubfilter vor dem Gebläse überprüfen. Siehe Abb. 2 Punkt auf Seite 15. Evt. auswechseln und das Gerät wieder einschalten. Bei wiederholtem Fehler PBI-Dansensor autorisiertes Personal kontakten.

<u>"Prüfsummenfehler im ROM ", "I2C Kommunikations-Bus", "AD7714", </u> <u>"Spannungsfehler Netzteil", "Thermoelement", "CO2 Sensor-Temperatur", "O2 Sensor-Temperatur" (5)</u>

Interne Fehler, Gerät aus- und wieder einschalten. Bei wiederholtem Fehler PBI-Dansensor autorisiertes Personal kontakten.

Symbol fehlt

Wenn der Parameter "Spot Zeit" auf 0 Sekunden eingestellt ist, wird das Symbol von Messschirm I und II entfernt. Siehe Abschnitt "5.5.1. Spot-Messzeit und Messverzögerung einstellen" auf Seite 20.

9. Symbolübersicht

Nachfolgend sind sämtliche Symbole, die das Gerät verwendet, mit einer kurzen Beschreibung aufgeführt.

Ŷ	Start/Stopp der Spot-Messung		Menü
	Nächste Seite		Vorige Seite
 [□]	On-line Messung Start	0	On-line Messung Stopp
Ł	Akzeptieren, OK, Eingabe, Ja	К	Abbrechen, Nein, Zurück
¥	Alarmeinstellung für das aktuelle Proc	lukt	
\blacksquare	Alarm Obergrenze	Δ	Warnung Obergrenze
▼	Alarm Untergrenze	∇	Warnung Untergrenze
■ ₩	Automatische Durchflussregulierung e	einst	ellen
	Begasungsfluss auf	-	Begasungsfluss ab
Ĺ	Justierung des elektronischen Gasmis	schei	rs. Prozentualer Gasanteil auf
Ĺ	Justierung des elektronischen Gasmis	schei	rs. Prozentualer Gasanteil ab
Ļ	Produkt / Produktwahl		
	Automatische Regulierung des Begas	ungs	flusses Ein/Aus
Υł	Einstellung	۳ ۲	Sprache wählen
*	Akustischer Alarm Ein/Aus	A _₿ C	Name / Text
1 ₂ 3	Nummer	ß	Sperren / Kennnummer ändern
3	Entsperren (Kennnummer 0000)	O2 CO2 Bal	Gasanzeige einstellen
02	0 ₂ Messung anzeigen Ein/Aus		CO ₂ Messung anzeigen Ein/Aus
□ Bal	Gleichgewicht anzeigen Ein/Aus		Ein Produkt
	Drucker / ausdrucken	\mathbf{X}	Ausdrucken stoppen
	Datensammeln	\mathbf{X}	Datensammeln löschen
Ì.	Alle Datensammlungen löschen		
;xx;	Als semikolon-separierte Werte (SSW)	aus	drucken Ein/Aus
Ø	Zeitintervall Datensammeln Ein/Aus	₽	Datensammeln von Spot-Messung Ein/Aus
ע M+	Datensammeln für internen Speicher	Ein/	Aus
Ë	Datensammeln für Drucker Ein/Aus		
25)	Datum einstellen	G	Zeit einstellen
0 ³	Kalibrierung / Kalibriergase	20.9 %O ₂	Offset-Justierung
Ļ	Messgasschlauch ausspülen - Rücksp	öüler	1
\sim	Diagnostik	?	Testmessung Ein/Aus
Ļ□	Automatisches Ausspülen Ein/Aus		
	Cursor nach links ziehen		Cursor nach rechts ziehen
←	Zeichen links löschen	A/a	Groß-/Kleinbuchstaben

10. Menü-Übersicht



11. Ersatzteile

11.1. Empfohlene Ersatzteile

Magnetventil 1/2' 24V DC 8w	. PBI	240712
Magnetventil Ø1,2 24VDC 2-Wege	. PBI	230477
Magnetventil, 3-Wege Ø 1,2mm	. PBI	940075
Magnetventil, 2-Wege Ø 1,6 mm	. PBI	940358
Magnetventil, proportional 4.0mm	. PBI	240499
Druckschalter 0-10 bar, normal offen	. PBI	270384
Druckregler 0-10bar	. PBI	270369
Drucksensor 100psi	. PBI	980117
Netzstecker, 3-polig, UK	. PBI	910516
Netzstecker, DK	. PBI	910289
Netzstecker, D/F	. PBI	910517
Netzstecker I	. PBI	960257
• Stecker, 115V, US	. PBI	950224
Magnetventil, proportional 2,0mm ser. kpl	. PBI	300408
Klappenventil, 1/4'-1/4' 45psi	. PBI	950090
Flowsensor, 0-20 Liter N2 AWM5104VN	. PBI	940092
Netzkabel, Harting	. PBI	960296
Anschlusskabel, Harting, I/O,	. PBI	980282
Umformer, 230V	. PBI	980128
• Umformer, 115V	. PBI	980304
CD, Bedienungsanleitungen & Handbücher	. PBI	300333
Sensor, O2 Typ M	. PBI	200132
Sensor, CO2 Typ M	. PBI	200133
Pumpe, Sensor	. PBI	210473
Pumpe, Probe	. PBI	210474
Sicherungen, 5x20mm 2AT (4 Stck.)	. PBI	210653
Sicherungen, 5x20mm 1,0AT (4 Stck.)	. PBI	210676
Probenahme-Satz on-line Lanze Typ 3	. PBI	220183
Probenahme-Satz on-line Lanze Typ 1	. PBI	980326
Probenahme-Satz on-line Lanze Typ 2	. PBI	980327
Probenahme-Set, Stichprobe	. PBI	980219
Probenahme-Set on-line	. PBI	980220
Stütze, Mischer, MAP Mix/TGC	. PBI	251382
Ventilator komplett	. PBI	980391
• Kiste, Holz	. PBI	980275
Schrittmotor, 1,8°	. PBI	980480
Heizgerät, Block	. PBI	980911
Satz, Frontpanel, ser. kpl.	. PBI	250885

11.2. Verschleißteile

• Filter, Kühl- 60x60 (10 Stck.), einbaufertig	. PBI 210648
• Messgasfilter, 0,2µ, Siphon (10 Stck.)	. PBI 280206
• Messgasfilter, 0,2µ, Siphon (100 Stck.).	. PBI 280207
• Filter, Probengas 1µ, Wasserabscheider (10 Stck.)	. PBI 210669
• Filter, Nadel 5µ (10 Stck.), einbaufertig	. PBI 220079
Nadelsatz Ø0,8mm (10 Stck.), einbaufertig	. PBI 220078
Septum Ø15mm (100 Stck.), einbaufertig	. PBI 940296
Septum Ø15mm (1000 Stck.), einbaufertig	. PBI 940301
Septum Ø15mm (10000 Stck.), einbaufertig	. PBI 220157
Septum ø15mm weiß/hart (100 Stck.), einbaufertig	. PBI 220235
Septum ø15mm weiß/hart (1000 Stck.), einbaufertig	. PBI 220236
• Bausatz, Filter Sinterbronze 60µ, einbaufertig	. PBI 230236
Bausatz, Filtereinsatz Gasmischer, einbaufertig	. PBI 230246
O-Ring Satz (10 Stck.) 1,07x1,27mm, komplett	. PBI 920096
• Schlauch, Probengas (5 Stck. 600mm X Ø 0,5mm)	. PBI 920130

12. Technische Spezifikationen

12.1. Sensoren

12.1.1. 0₂ Sensor

_	
Тур	Keramischer Feststoffsensor
Messbereich	0,001 - 100% mit automatischem Bereichswechsel
Genauigkeit	Anzeigefehler max. ±1% der Anzeige im kalibrierten Bereich ±1 Ziffer
Reaktionszeit	< 2 Sekunden
Vorheizzeit	10 Minuten bei kaltem Gerät (bei kurzzeitigen Unterbrechungen entsprechend kürzer)
Messgas	Reine und trockene Gas/Gasmischungen aus inaktiven Gasen
Referenzgas	Stationäre atmosphärische Luft (20,946 % 0 ₂)
Lebensdauer	> 5 Jahre Betrieb unter gegebenen Bedingungen
Kalibrierintervall	12 Monate

12.1.2. CO₂ Sensor

Тур	Infrarot-Feststoffsensor mit doppelter Wellenlänge
Messbereich	0,1 - 100%
Genauigkeit	Anzeigefehler max. ±2% abs. im kalibrierten Bereich
Reaktionszeit	< 5 Sekunden
Vorheizzeit	10 Minuten bei kaltem Gerät (bei kurzzeitigen Unterbrechungen entsprechend kürzer)
Lebensdauer	> 3 Jahre Betrieb unter gegebenen Bedingungen
Kalibrierintervall	12 Monate

12.2. Messgas

Das Messgas wird aus der Saugsonde oder mit der eingebauten Pumpe aus der beiliegenden Kanüle entnommen

Messgasdruck	Atmosphär. Druck +0 -100 mbar		
Messgasfeuchtigkeit	Max 90 RH - nicht kondensierend		
Messgasverbrauch	Sonde: Spot-Messung:	ca. 350 ml/min ca. 60 ml/min	

12.3. Elektrische Anschlüsse

Netzanschluss	207 - 253 VAC, 50-60 Hz, 180 VA, mit Erdung. Netzsicherung 1.0 AT Ø 5x20 mm oder 103 - 127 VAC, 60 Hz, 180 VA, mit Erdung. Netzsicherung 2.0 AT Ø 5x20 mm)
Relausausgänge	2 Stck. für Gaskonzentrationsalarm und 1 Ready-Relais. Max. 48V, 1A
Messsignal (Eingang)	10 - 32 VDC bipolar. Verbrauch: 10 mA
Pulssignal (Eingang)	10 - 32 VDC bipolar. Pulssignal von der Verpackungsmaschine. Wird nur verwendet, wenn die Option <i>"Externe Pulse benut."</i> eingeschaltet ist.
RS232C	Serielle Drucker/PC Schnittstelle

12.4. Mechanische Daten

Gehäuse	Edelstahl, AISI 304	
Schutzklasse	IP23	
Abemesssungen	TGC-2 (HxBxT): Transportkiste (HxBxT):	290 x 350 x 470 mm 395 x 620 x 535 mm
Gewicht	TGC-2: Gewicht mit Transportkist:	27 kg 35 kg
Umgebungstemperatur	Bei Betrieb:0 - 45 °CBei Transport /Aufbewahrung:-20 - 45 °C	
Luftfeuchtigkeit	20 - 90%RH - nicht kondensierend	

12.5. Gasmischer

Fluss kapazität [Liter/min]	Min Max. Eingangsdruck * [Bar]
60	3.5 - 8
120	3.5 - 8
150	6 - 8
170	5 - 8
300	5.5 - 8
400	5.5 - 8
450	5.5 - 8
500	5.5 - 8
600	5.5 - 8

* Von der aktuellen Konfiguration abhängig.

Genauigkeit±2%.Die Genauigkeit gilt, wenn das Mischverhältnis im Bereich
10 - 90% liegt und der Durchfluss mehr als 10% der
Flusskapazität beträgt.

12.6. Gasanschlüsse

Anschlüsse	Eingang:	1/2" (ISO 228/1). 1/2" S	Schlauchstutzen
	Ausgang:	1/2" (ISO 228/1). 1/2" S	Schlauchstutzen
Eingangsfilter	Flusskapazität	300 I/min oder weniger:	60 μ
	Flusskapazität	450 I/min oder mehr:	300 μ